SONY

Cyber-shot

数码照相机

Cyber-shot 手册 DSC-T300

开始使用本机前,请仔细阅读本手册、"使用 说明书"和 "Cyber-shot 进阶指南", 并保 留这些资料以供日后参考。



有关使用本相机的注意事项

关于能够使用的 "Memory Stick"类型 (非附件)



"Memory Stick Duo": 在本相机上能使用 "Memory Stick Duo"。



"Memory Stick": 在本相机上不能使 用"Memory Stick"。

不能使用其它存储卡。

• 有关 "Memory Stick Duo"的详细说明,请 参见第 137 页。

在 "Memory Stick"兼容设备上使用 "Memory Stick Duo"时

将 Memory Stick Duo 插入 Memory Stick Duo 适配器 (非附件), 便可以 使用"Memory Stick Duo"。



Memory Stick Duo 话配器

有关电池的注意事项

- 第一次使用相机前,请给电池 (附件)充电。
- 即使电池没有完全放电,也可以为电池充电。此外,即使没有完全充电,也可使用部分充电的电池。
- 长时间不打算使用电池时,请将所剩的电池 电量用尽,然后将其从相机中取出并存放在 凉爽干燥的地方。这是为了维持电池的性 能。
- 有关可用电池的详细说明, 请参见第139页。

Carl Zeiss 镜头

本相机配备有 Carl Zeiss 镜头,能以卓越的对比效果再现清晰的影像。

本相机的镜头是根据德国 Carl Zeiss 的质量标准,在经过 Carl Zeiss 认证的质量保证系统下生产的。

有关 LCD 液晶屏和镜头的注意事项

 LCD 液晶屏是采用超高精密技术制造的,其 有效像素为99.99%以上。但是,LCD 液晶屏 上可能会出现一些小黑点和/或亮点(白、红、蓝或绿色)。这些小点是制造过程的正 常结果,不影响拍摄。



- 如果水滴或其它液体溅到 LCD 液晶屏上将其 弄湿,请立即用软布擦拭液晶屏。将液体留 在 LCD 液晶屏表面会影响液晶屏质量并引起 故障。
- 将 LCD 液晶屏或镜头长时间暴露于直射阳光 下有可能造成故障。将相机放在窗户附近或 室外时应注意。
- 请勿按 LCD 液晶屏。液晶屏可能会变色,并因而造成故障。
- 在寒冷的地方, LCD 液晶屏上的影像可能会 有拖尾现象。这不是故障。
- 请注意不要撞击镜头,并注意不要对其施加外力。

本手册中使用的影像

在本手册中用作图例的影像都是复制的影像, 而不是使用本相机拍摄的实际影像。

	有关使用本相机的注意事项	2
	获得更佳影像的基本技巧	
	对焦 - 成功地对被摄体对焦	
	曝光 - 调节光线强度	
	色彩 - 关于照明效果	1 I
	闪光灯 - 关于使用闪光灯	14
	产品检视	
	画面上的指示	
	操作触控面板	
	改变画面显示	
	使用内部存储器	
	使用的印作相位	ے د
基	本操作	
	拍摄影像 (自动调节模式)	
	观看影像 2	
	以幻灯片播放观看静止影像	3 1
	删除影像 :: :: :: :: : : : : : : : : : :	35
	学习各种功能 - HOME/ 菜单	36
	菜单项目	
	N I A I	_
/ 		
(世)	用拍摄功能	
	切换拍摄模式	4 1
	使用场景选择拍摄影像	
	拍摄影像(程序自动模式)	
	扣	Ŧť
	测光模式: 选择测光模式	
	侧兀侯氏: 远径侧兀侯氏 ISO: 选择光照感光度	
	EV:调节光线强度	
	21. 79 P/G2018/X	

拍:	통菜单
1111	影像尺寸: 选择影像尺寸
	闪光灯: 闪光设置
	人脸检测: 检测被摄体脸部
	笑脸检测: 设定笑脸检测功能
	笑脸检测灵敏度: 设定笑脸检测灵敏度
	拍摄模式: 选择连续拍摄方式
	场景识别:相机决定要拍摄的场景并进行拍摄
	EV: 调节光线强度
	测光模式: 选择测光模式
	对焦: 改变对焦方法
	白平衡: 调节色调
	水中白平衡: 在水中模式期间调节色调
	闪光灯亮度:调节闪光灯光量
	红眼减弱:设定红眼减弱功能
	DRO: 优化亮度和对比度
	色彩模式: 改变影像的鲜明度或添加特殊效果
	SteadyShot: 选择防抖模式
	拍摄设置: 选择拍摄设置
用观	見看功能
选	
	二 (日期加密),以日期县是

■ (日期视窗):	以日期显示
♣(文件夹视窗)): 以文件夹显示
♡(收藏夹): 5	显示作为收藏夹注册的影像

Ⅲ(日期列表):在使用日期 Q(以人脸筛选):播放以某 ○(添加/删除收藏):添加 (观看模式):切换观看相 (元)(加工):加工静止影像 (加工):加工静止影像 (插绘):在静止影像上指 (多个调整尺寸):依据 (一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(些条件筛选的影像 1/删除收藏 模式 3:9显示静止影像 列影像 相绘改变影像尺寸
自定义设置	<u>.</u>
■管理存储器	
_	ck 工具
格式化 改变记录文件夹	建立记录文件夹 复制
□ 存储器工具 - 内部存储器 格式化	工具83
	84
哔音 初始化 防水外套	功能介绍 校准 笑脸演示模式
♀ 主机设置-主机设置 2	

▲ 拍摄设置 - 拍摄设置 AF 照明器	1
AF 模式	数字变焦
☎拍摄设置-拍摄设置	291
自动定向	自动检视
	92
A Language Setting (语言设定)93
在电视机上观看影像	
在电视机上观看影像	94
使用电脑	
安装软件 (附件) 关于 "Picture Motion 使用 "Picture Motion E 不使用 "Picture Motio 将存储在电脑上的影像3 观看 使用 "Music Transfer" 使用 Macintosh 电脑 浏览 "Cyber-shot 进阶	98 100 Browser"(附件) 102 Browser"将影像复制到电脑 103 n Browser"将影像复制到电脑 107 文件复制到"Memory Stick Duo"后用相机 109 (附件) 110
打印静止影像	
使用 PictBridge 兼容的	

故隊	章排除
	故障排除
其证	Ž
	在海外使用本相机时-电源 136 关于 "Memory Stick Duo" 137 关于电池 138 关于电池充电器 140 关于 Cyber-shot Station 141
索引	31
	索引

获得更佳影像的基本技巧













本节介绍您享用本相机所需的基础知识。 在此向您说明如何使用各种相机功能,如 HOME 画面 (第 36 页) 和菜单 (第 38 页)

对焦

成功地对被摄体对焦


当您半按下快门按钮时,相机会自动调节对焦 (自动对焦)。请记住只半按下快门按 钥。

请不要一下子完全按下快 门按钮。



半按下快门按钮。













难以对焦时→ [对焦] (第46页) 如果对焦后影像看起来仍然模糊,可能是由于相机抖动的原因。→参见如下的"防止 模糊的提示"。

防止模糊的提示

在拍摄影像时相机意外移动。这称作"相机抖动"。相反,如果在拍摄影像时被摄 体移动,这称作"被摄体模糊"。

相机抖动







原因

在握持相机并按下快门按钮时您的手或身体发 生抖动, 因此整个画面变得模糊。

可以减少模糊的操作

- 使用三脚架或将相机放在平坦的表面上以稳 固相机。
 - 使用2秒延迟自拍进行拍摄并在按下快门按钮 后将您的手臂紧贴体侧以稳固相机。

被摄体模糊







原因

即使相机稳定, 当按下快门按钮时, 如果在曝 • 在场景选择中选择**iŝo** (高感光度) 模式。 光期间被摄体移动,被摄体会显得模糊。

可以减少模糊的操作

- 冼择更高的 ISO 感光度使快门速度更快, 并目 在被摄体移动之前按下快门按钮。

注意

- 出厂默认设置下防抖功能设为有效,因此相机抖动会被自动减少。但是,此功能对减少被摄 体模糊没有效果。
- 此外,在光线不足或低速快门条件下(例如: →(夜景)或益→(夜景人像)模式),相机抖动 和被摄体模糊发生得较为频繁。这种情况下,请注意使用上述提示进行拍摄。

曝光

调节光线强度

您可以通过调节曝光和 ISO 感光度创作各种影像。曝光是指当您释放快门时相机接收到的光线量。

曝光: 快门速度 = 相机传感器接收光线的时间长度 光圈 = 允许光线通过的开口尺寸

=记录感光度







曝光过度 =光线过多 偏白影像



正确曝光



曝光不足 = 光线过少 偏暗影像

自动调节模式下会自动设定恰当的曝光 值。当然,您也可以使用以下功能手动 调节曝光。

调节 EV:

您可以调节相机决定的曝光 (第51页)。

ISO 感光度 (推荐曝光指数)

测光模式:

您可以改变决定曝光时对被摄体进行测 光的部位(第 49 页)。

调节 ISO 感光度 (推荐曝光指数)

ISO 感光度是一种用于记录媒体的速度指标,这种媒体采用影像传感器接收光线。即使曝光相同,根据 ISO 感光度的不同,影像会有所不同。若要调节 ISO 感光度,请参见第 50 页。



高 ISO 感光度

即使在黑暗场所也可以拍出明亮的影像,并通过增加快门速度减少模糊。

但是,影像噪点会有所增加。



低 ISO 感光度

拍摄更加平滑的影像。

但是, 当曝光不足时, 影像可能会变得较暗。

色彩

关于照明效果

被摄体的外观色彩会受到照明条件的影响。

例如: 受光源影响的影像的色彩

天气/照明	日光	多云	荧光灯	白炽灯
光线的特征	白(标准)	偏蓝	淡绿	偏红

自动调节模式下会自动调节色调。

但是, 您可以使用 [白平衡] 手动调节色调 (第58页)。


质量

关于"影像质量"和"影像尺寸"

数码影像由称为像素的小点构成。


如果影像所含的像素数目较大,影像会变大,需要更多的存储容量,并且可以精细地显示影像。"影像尺寸"以像素数表示。虽然您无法在相机画面上看出差异,当打印或在电脑画面上显示影像时,影像的精细程度和数据处理时间会有所不同。

像素和影像尺寸的说明



- ① 影像尺寸: 10M 3648 像素× 2736 像素= 9980928 像素
- ② 影像尺寸: VGA 640 像素× 480 像素= 307200 像素

选择使用的影像尺寸 (第24页)





像素数多 (精细影 像质量,且文件尺寸 较大)



例如:以最大 A3+ 尺寸打印



像素数少 (标准影像质量,但文件尺寸较小)



例如:将影像附加于 电子邮件发送

获得更佳影像的基本技巧

默认设置以✅标记。

	影像尺寸	用法指南	影像数	打印
<	10M (3648 × 2736)	适于打印最大 A3 + 尺寸的影像	较少	精细
	$3.2 (8M)^{*1}$ (3648×2432)	以3:2纵横比拍摄影像		1
	5M 5M (2592 × 1944)	适于打印最大 A4 尺寸的影像		
	3M (2048 × 1536)	适于打印最大 10 × 15 厘米 或 13 × 18 厘米的影像		1
	(640 × 480)	以适于电子邮件附件的 小尺寸拍摄影像	较多	标准
	$16:9 (7M)^{*2}$ (3648×2056)	适于在高清电视机上观看和 打印最大 A4 尺寸的影像	较少	精细
	$\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} & 16:9 & (2\text{M})^{\star 2} \\ & (1920 \times 1080) \end{array}$	适于在高清电视机上观看	↓ 较多	▼ 标准

^{*1)}会以与相纸或明信片等相同的 3:2 纵横比记录影像。

^{*2)} 影像充满整个画面。当打印时,影像的两边可能会被切除(第129页)。

	活动影像尺寸	帧/秒	用法指南
	FINE 640(精细) (640×480)	约 30	拍摄适合在电视机上回放的高品质动态 影像
<	640(标准) (640×480)	约 17	拍摄适合在电视机上回放的标准动态影 像
	#320 320 (320 × 240)	约 8	以适于电子邮件附件的小尺寸拍摄影像

- 影像尺寸越大, 影像质量越高。
- 每秒钟播放的帧数越多,影像播放越流畅。


闪光灯

关于使用闪光灯

使用闪光灯时,被摄体的眼睛可能发红或者可能出现模糊的白色圆点。通过执行如下步骤可以减少这些现象。

"红眼现象"

在黑暗环境中瞳孔会扩大。眼睛后部 (视网膜)的血管反射闪光灯光线,因此导致"红眼"现象。






如何减少"红眼现象"?

- 将「红眼减弱」设置为「开」(第60页)。
- 在场景选择中选择**so**(高感光度) * 模式 (第 42 页)。(闪光灯自动关闭。)
- 当被摄体的眼睛发红时,可以用观看菜单上的[加工](第68页)或附属软件 "Picture Motion Browser"来校正影像。

"白色圆点"

该现象由镜头附近漂浮的粒子 (灰尘、花粉等)造成。当这些粒子被相机的闪光突出显示时,呈现为白色圆点。






如何减少"白色圆点"?


- 照亮房间并且不使用闪光灯拍摄被摄体。
- 在场景选择中选择**so**(高感光度) * 模式。(闪光灯自动关闭。)
- *即使在场景选择中选择**6**0(高感光度)模式,在光线不足的条件下或黑暗场所快门速度也可能会较慢。这种情况下,请使用三脚架或在按下快门按钮后,将您的手臂紧贴体侧。

产品检视

详细操作请参阅括号中的页数。



- 1 变焦 (W/T) 杆(27)
- 2 快门按钮(25)
- 3 麦克风
- 4 ▶ (播放) 按钮(29)
- 5 POWER 按钮 /POWER 指示灯
- 6 闪光灯(28)
- 7 镜头
- **8** 自拍指示灯 (27)/ 笑脸快门指示灯 (44)/AF 照明器 (89)
- 9 镜头盖




- 1 LCD 液晶屏 / 触控面板 (20, 21)
- 2 腕带穿孔 / 手柄
- 3 扬声器
- 4 电池插入槽
- **5** 多功能接头 用于下列场合:
 - · 在相机与电脑之间建立 USB 连接。
 - 连接到电视上的音频 / 视频输入插孔。
 - 连接到 PictBridge 兼容打印机。
- 6 存取指示灯
- [7] "Memory Stick Duo" 插槽
- 8 电池退出杆
- 9 电池 / "Memory Stick Duo" 盖
- 10 三脚架安装孔
 - 请使用螺丝长度小于5.5毫米的三脚架。 否则,您无法牢固地固定相机,并可能 会损坏相机。

画面上的指示


触按液晶屏右下角的 [DISP] 转变为显示选择画面 (第 21 页)。 详细操作请参阅括号中的页数。

当拍摄静止影像时



· 指示仅限于EASY(轻松拍摄)模式。

当拍摄活动影像时



1

<u>.</u>		
显示	含义	
47 77	电池电量残余	
	电池电量低下警告(132)	

显示	含义
[③]1	笑脸检测灵敏度指示 / 影像数 (44)
×1.3 sQ PQ	变焦倍数 (27,90)

显示	含义
(COPE	SteadyShot(62)
	• 在默认设置下半按下快门 按钮时显示。
≯1 02	记录文件夹(81)
	• 使用内部存储器时不出现 本指示。
96	可拍摄影像数
00:25:05	可拍摄时间(时:分: 秒)
□ ■	记录媒体("Memory
	Stick Duo"、内部存储 器)
E on	AF 照明器 (89)
(4)	抖动警告 • 表明由于光线不足,振动可能会影响您怕损清晰的影像。您们然知识的警告,您仍然是别时的警告,你们然是别时的警告,你可以没能是对的人们,使用用的影响。他们的善知,使用三脚,就是这样的。我们的善见,使用三脚,就是这样的。
Man	场景识别 (56)
③	红眼减弱 (60)
\$ + \$ -	闪光灯亮度(60)


画面上的指示

显示	含义
4 •	闪光灯充电
BRK BRK ±0.3 ±0.7 BRK ±1.0	拍摄模式 (55)
	人脸检测 (53)/ 笑脸检测 (54)
0	测光模式 (49)
€ ∞	对焦 (46)
W	触按 AF 指示 (25)
	防水外套 (85)
※ ♣ ※※ ※ ※ ※ ★ WB 2	白平衡 (58, 59)
vtst wt	色彩模式 (61)


显示	含义
г	AF 域取景框 (46)
1.2 1.2 1.2	
l L	
Ů 10 Ů 2	自拍(27)
FULL	数据库已满(135)
D-R D-R Plus	DRO(61)
C:32:00	自检显示 (132)
	直方图 (22)

<u> </u>	
显示	含义
•	AE/AF 锁定 (25)
NR	NR 低速快门
	• 在光线不足的条件下,当 快门速度降低到某一速度 以下时,NR (降噪)低 速快门功能会自动启动以 减少影像噪点。
125	快门速度
F3.5	光圏值
IS0400	ISO 数值 (50)
+2.0EV	曝光值 (51)
J 12	微距 / 近距离对焦 (28)
	• 会在 [显示设置] 设定 为 [只有影像] 时显示。
\$ \$SL 3	闪光模式 (28)
	• 会在 [显示设置] 设定 为 [只有影像] 时显示。
待机 录影	活动影像待机/拍摄活动影像
0:12	拍摄时间 (分: 秒)

当播放静止影像时



当播放活动影像时



1

显示	含义
47 77	电池电量残余
	电池电量低下警告(132)
GOM GM	影像尺寸(13)
VGA IS:2 16:9+	
16:9 FINE STD #320	
rine pois mozo	PictBridge 连接中 (115)
Ⅲ ♡1 ♡2	观看模式 (63)
♥3 ♥4 ♥5	
⊘ 6	
🚨 a 💏 a	以人脸筛选(65)
© Q © Q	
\Diamond	收藏夹 (66)
0-1	保护 (74)
DP0F	打印命令 (DPOF) 标记
	(118)
Qx2.0	播放变焦 (30)

显示	含义
1021	播放文件夹(77) • 使用内部存储器时不出现 本指示。
8/8	影像编号 / 记录于选定文 件夹中的影像数目
	播放媒体 ("Memory Stick Duo"、内部存储 器)
	PictBridge 连接中 (117) • 当显示此图标时,请不要 拔下多功能连接线。
e m b	变更文件夹 (77) • 使用内部存储器时不出现 本指示。
音量	音量 (77)
C:32:00	自检显示 (132)

画面上的指示

显示	含义
125	快门速度
F3.5	光圈值
ISO400	ISO 数值 (50)
+2.0EV	曝光值(51)
⊚ •	测光模式 (49)
\$	闪光灯
AWB 🗯 🕰	白平衡 (58, 59)
祟₁祟₂祟₃☆	
≯ WB	
	播放 (29)
	播放条
0:00:12	计数器
101-0012	文件夹-文件编号(77)
2008 1 1	播放影像的记录日期/时
9:30 AM	回
	直方图 (22)
	• 当停用直方图显示时出现
The Parks	⊗ ∘

操作触控面板

该 LCD 液晶屏还显示用于操作相机的按钮 (触控面板)。





1 打开相机。

拍摄时:向下滑动镜头盖。 播放时:按▶ (播放)。

2 用手指轻轻触按屏幕上的按钮。

有关触控面板按钮

- ・当屏幕上没有您想要设定的项目时,触按 ▲/▼/◄/▶ 以改页。
- 可以通过触按「BACK」或「×」返回前一画面。
- ·触按 [0K] 进入下一画面。




- 要操作触控面板时, 用您的手指或附带的描绘笔轻轻按触控面板。
- 请勿用附带描绘笔以外的任何带尖物品按触控面板。
- · 请勿过于用力按压 LCD 液晶屏。
- 如果您在拍摄期间触按液晶屏的右上方,按钮和图标会暂时消失。从液晶屏上移开 手指时,按钮和图标将会再现。

改变画面显示

触按液晶屏上的 [DISP] 转变为显示选择画面。

- 应该对拍摄和播放分别进行 [液晶显示屏亮度]以外的设置。
- 在索引模式下,您可以设定显示影像数(第30页)。



[显示设置]

此项设置是否在液晶屏上显示按钮和图标。

普诵

显示触控面板按钮和图标。



简单

只显示触控面板按钮。



只有影像




- 播放期间,在 [普通]或 [简单]模式下触按●0FF会暂时导致 [只有影像]显示。若要令触控面板按钮再现,请触按中央。
 - 在 [只有影像] 模式下,触按中央会暂时导致 [普通] 显示。触按●●OFF再次以 [只有影像] 显示。
- 以16:9 纵横比拍摄或播放时,设置为 [只有影像]有帮助,这是由于该设置下 影像可充满整个画面。

[显示直方图]

该项设定是否在液晶屏上显示直方图。





直方图是显示影像亮度的图示。图形显示偏向右边时表示影像比较亮,偏向左 边时表示影像比较暗。

- A 像素数
- ₿亮度
- 当播放单个影像时也出现此直方图,但是无法调节曝光。
- 在下列情况下,不出现直方图: 拍摄时
 - 当显示菜单时。
 - 当记录活动影像时。

播放期间

- 当显示菜单时。
- 索引模式下。
- 当使用播放变焦时。
- 当旋转静止影像时。
- 播放活动影像期间
- 当显示收藏夹列表时。
- 当显示日期列表时。

- 下列情况下,拍摄时显示的直方图与播放时显示的直方图之间可能会有较大差异:
 - 闪光灯闪光。
- 快门速度较慢或较快。
- 用其它相机记录的影像可能不出现直方图。

[液晶显示屏亮度]


此项设置背景光的亮度。

在明亮的室外光线下观看影像时,如果[液晶显示屏亮度]设定为[标准],请将其重设为[亮]。
 但是,此种条件下电池电力可能消耗得较

使用内部存储器

本相机内部存储器的存储空间约为 15 MB。本存储器无法取出。即使相机内没有插入"Memory Stick Duo", 您仍然可以使用本内部存储器记录影像。

• 不能使用内部存储器记录影像尺寸设为 「640(精细)] 的活动影像。



当插入 "Memory Stick Duo"时

[正在记录]:影像将记录在"Memory Stick Duo" 上。

[播放]: 将播放 "Memory Stick Duo"上的影像。 [菜单、设置等]: 能够对 "Memory Stick Duo"上的影像执行各种功能的操作。

没有插入 "Memory Stick Duo"时

[正在记录]:将使用内部存储器记录影像。 [播放]:将播放存储在内部存储器中的影像。 [菜单、设置等]:能够对内部存储器中的影像执行各种功能的操作。

关于存储在内部存储器中的影像数据

建议您使用下列方法之一正确无误地复制 (备份)数据。

要将数据复制 (备份) 到 "Memory Stick Duo"上时

准备剩余容量充足的 "Memory Stick Duo", 然后执行 [复制] (第82页) 中所述的步骤。

要将数据复制 (备份) 到电脑硬盘上时


在相机内没有插入 "Memory Stick Duo"的状态下, 执行第 103 至 108 页上的操作。

- · 您无法将 "Memory Stick Duo"上的影像数据复制到内部存储器。
- 通过使用多功能连接线将相机连接到电脑,可将存储在内部存储器中的数据复制到电脑。但是, 您无法将电脑中的数据复制到内部存储器。




拍摄影像 (自动调节模式)

下文介绍使用基本功能拍摄影像的步骤。



- 1 打开镜头盖。
- 2 握稳相机,使手臂紧贴体侧。



使被摄体位于对焦框中 央或触按对焦点。

② 您可以通过触按液晶屏选择要对焦的点。

触按触控面板上的被摄体会显示一个框,然后半按下快门按 钮可对该框进行对焦。如果人脸位于框中,除对焦外,亮度 和色调也会被自动优化。

- 如果在触按位置检测到人脸,会在液晶屏的右上方显示 □1, 当检测到人脸以外的物体时,会显示 □1。触按 □2, 由OFF可取消该功能。
- 当使用数字变焦、在【♀(近距离对焦开启)模式或 EASY(轻松拍摄)模式下拍摄时,无法使用该功能。
- 在场景选择中选择 (风景)、(夜景)、(烟火)、
 (水中)或(高速快门)模式时,无法使用该功能。
- 如果触按可选对焦范围的外侧, 会显示可选范围。



3 用快门按钮拍摄。

- 持续半按住快门按钮调节对焦。
 - (AE/AF 锁定) 指示 (绿色) 闪烁,发出哔音,指示停止闪烁并持续点亮。



AE/AF 锁定指示

② 全按下快门按钮。

拍摄活动影像

触按拍摄模式设置按钮,然后触按 (活动影像模式)(第41页)。



拍摄模式设置按钮

如果拍摄难以对焦的被摄体的静止影像

- 最短拍摄距离约为8厘米(W),80厘米(T)(自镜头起)。当拍摄比最短拍摄距离更近的被摄体时,请以近距离对焦模式拍摄。
- 当相机无法自动对被摄体对焦时,AE/AF 锁定指示变为慢速闪烁,并且不会发出哔音。重新构图 并再次对焦。

下列情况可能难以对焦:

- 较暗且被摄体距离较远。
- 被摄体和背景之间的反差较弱。
- 通过玻璃观看被摄体。
- 被摄体快速移动。
- 有反射光线或有光泽表面。
- 被摄体背光或有闪烁光线。

EASY使用轻松拍摄模式

触按拍摄模式设置按钮,然后选择EASY(轻松拍摄) → [0K]。 文字尺寸变大,指示变得更容易观看。

相机以最佳设置拍摄影像,您只可以改变影像尺寸 (大/小)(第52页)、闪光灯(自动/关)(第52页)和自拍(10秒/关)设置(第27页)。

W/T 使用变焦

将变焦 (W/T) 杆滑动到 T 侧以放大, 滑动到 W 侧以复原。

- 当变焦倍数超出5倍时,相机使用数字变焦功能。有关[数字变焦]设置和影像质量的详细说明,请参见第90页。
- 在拍摄活动影像期间, 相机以低速变焦。

■改变影像尺寸

触按液晶屏上的影像尺寸设置按钮。触按想要的项目,然后触按 [0K]。 有关影像尺寸的详细说明,请参见第 12 页。

沙使用自拍

触按液晶屏上的自拍设置按钮。触按想要的项目,然后触按 [OK]。

ॐ₀౯: 不使用自拍

○₀: 设定延迟 10 秒钟的自拍 ○₂: 设定延迟 2 秒钟的自拍

当您按快门按钮时,自拍指示灯会闪烁,并发出哔音直到快门动作。



- 自拍指示灯

若要取消,触按**义**off。

- 使用2秒延迟自拍以防止影像模糊。在您按下快门按钮之后两秒钟快门被释放,这可以减少按下快门按钮时的相机抖动。
- 在EASY (轻松拍摄)模式下,您只可以选择めの(10秒)或めのF(关)。

♦ () 为静止影像选择闪光模式)

触接液晶屏上的闪光模式设置按钮。触按想要的项目, 然后触按 「OK」。

≴AUTO: 自动闪光

当光线或背景光不足时闪光 (默认设置)

4: 强制打开闪光

≰sL: 低速同步 (强制打开闪光)

在暗的地方快门速度较慢, 因此可以清楚地拍摄不在闪光范围内的背景。

(%): 强制闪光关闭

- 闪光灯闪光两次。第一次闪光调节光量。
- 给闪光灯充电时, 会显示 🕫 。

▼微距 / 近距离对焦开启 (拍摄特写)

触按液晶屏上的微距 / 近距离对焦设置按钮。触按想要的项目, 然后触按 [OK]。

TAUTO: 自动

相机自动对远距至近距被摄体调节对焦。通常相机设为该模式。

北: 微距拍摄开启

相机对近距被摄体优先调节对焦。

拍摄近距离的被摄体时,设定微距拍摄开启。

√Q: 近距离对焦开启

锁定在₩侧:约1至20厘米

使用此模式可以在比微距拍摄更近的距离下拍摄。

• 当您在微距或近距离对焦模式下拍摄影像时, 自动对焦速度变慢。


微距拍摄

建议将变焦设为 W 侧的终端。

近距离对焦

- 光学变焦锁定在W侧目无法使用。
- 无法在连拍或阶段曝光模式下拍摄影像 (第55页)。
- 在以近距离对焦模式拍摄影像时, 无法使用人脸检测功能。
- 如果关闭相机电源或将模式切换为其它模式, 该模式将被取消。

观看影像



1 按▶ (播放) 按钮。

如果在相机电源关闭时按
 ● (播放),相机会打开电源并设定为播放模式。若要切换为拍摄模式,再按一次
 ● (播放)。

2 触按Ⅰ◀(上一个)/▶Ⅰ(下一个)选择影像。

活动影像:

触按▶播放活动影像。

快进/快倒: ◀◀/▶▶ (触按 ▶ 返回正常播放。)

音量控制: 在播放活动影像期间触按qvol, 然后用q+/q-调节音量。

触按「退出〕关闭音量控制画面。

停止: 触按 ■。

- 影像尺寸为 [320] 的活动影像以较小尺寸显示。
- 当 [显示设置] 设定为 [只有影像] 时,在播放静止影像期间触按液晶屏的右侧/左侧以显示下一个/上一个影像,然后触按液晶屏的中央以 [普通] 模式显示。触按■0FF再次以 [只有影像] 显示。
- 您可能无法播放某些由 Sony 早期型号相机拍摄的影像。触按 [HOME],然后从□ (观看影像)中选择 [广文中夹视窗]以播放这些影像。

⊕ 受要观看放大影像时 (播放变焦)

在显示静止影像时触按该影像以放大相应区域。

▲/▼/◀/▶:调节位置。 ⊕ ②:改变变焦倍数。 ♣:打开/关闭 ▲/▼/◀/▶。

BACK: 取消播放变焦。





显示整幅影像的被显示区域

这种情况下, 中心被放大。

- 要存储放大的影像时、请参见「修整」(第69页)。
- 在以[只有影像]模式播放时,触按液晶屏的中央设置[普通]显示,然后再次触按液晶屏 (第21页)。

还可以通过将变焦(W/T)杆滑动到 T 侧来放大影像。将变焦杆滑动到 W 侧以返回(第 27 页)。

■要观看索引画面时

触按■ (索引)显示索引画面。

触按▼/承显示上一页 / 下一页。

若要以日期选择播放影像,触按面(日期列表),然后您可以从日期列表中选择含有您要播放的影像的日期。(当使用"Memory Stick Duo"时)



若要返回单幅影像画面,触按索引画面上的缩略图影像。

- 在默认设置下,以日期视窗(当使用"Memory Stick Duo"时)或文件夹视窗(当使用内部存储器时)显示。您可以改变观看模式(第63页)。
- 如果在索引模式下触按「DISP」, 您可以将显示在索引画面上的影像数设定为 12 或 20 幅影像。

以幻灯片播放观看静止影像

伴随效果和音乐自动连续播放影像。

1 触按师 (幻灯片播放)。



2 触按 [开始] 开始播放。



- 无法播放活动影像。
- 「影像〕和 「以人脸筛洗〕以外的设置被保存, 直到下一次设置被改变为止。
- 有些时候无法对用 Sony 早期型号相机拍摄的影像使用 「以人脸筛选〕功能。

若要结束幻灯片播放

触按面板, 然后触按 [退出]。

要调节音乐的音量时

触按面板显示音量控制画面,然后用q+/q-调节音量。触按 [×]关闭音量控制画面。

•播放开始前,您可以用 [MENU] 中的□(音量设置)调节音量。

以幻灯片播放观看静止影像

若要改变设置

在步骤 2 中显示的设置画面上触按您想要改变的项目。可以设定下列项目。 默认设置以❤标记。

 影像 如果没有插入"Memory Stick Duo"(非附件),该设置被固定为 [文件夹]。		
全部	依次播放所有静止影像。	
文件夹	播放所选文件夹、所选日期范围、或收藏夹中的静止影	
此日期	】像。在使用相关的观看模式时只可以选择	
收藏夹 1 - 6	224/03	

 以人脸筛选 如果没有插入 "Memory Stick Duo" (非附件),该设置被固定为 [关]。		
关	按照所选条件筛选显示影像。有些时候会错误地显示或	
所有人	隐藏影像。若要取消筛选,选择 [关]。 • 有些时候无法对用 Sony 早期型号相机拍摄的影像执行筛选	
儿童	操作。	
婴儿		
笑脸		

效	效果		
	简单	简单幻灯片播放方式,以预设间隔切换静止影像。 可调节播放间隔。该效果可以让您充分欣赏影像。	
Ø	基本	基本幻灯片播放方式,适合于多种多样的场景。	
	怀旧	怀旧幻灯片播放方式,可再现电影场景的气氛。	
	时髦	时髦幻灯片播放方式,以中等节奏播放。	
	活跃	快节奏的幻灯片播放方式,适合于活跃的场景。	
	人脸 1: 基本	中等节奏的幻灯片播放方式,尤其适合于包含人脸影像的多样场景。 静止影像中的人脸被放大并同时显示多张影像。	
	人脸 2: 怀旧	慢速、怀旧的幻灯片播放方式,尤其适合于包含人脸的 影像。 静止影像中的人脸被放大并同时显示多张影像。	
	人脸 3: 时髦	生动、快节奏的幻灯片播放方式,尤其适合于包含人脸的影像。 静止影像中的人脸被放大并同时显示多张影像。	

根	音乐 根据您选择的效果的不同,预设音乐各异。 可以改变背景音乐和效果组合。还可以从多个背景音乐 (BGM) 选集中进行选择。		
	关	不使用 BGM。	
	Music1	[简单] 幻灯片播放用的默认设置。	
\langle	Music2	[基本] 幻灯片播放用的默认设置。	
	Music3	[怀旧] 幻灯片播放用的默认设置。	
	Music4	[时髦] 幻灯片播放用的默认设置。	
	Music5	[活跃] 幻灯片播放用的默认设置。	
	Music6	[人脸 1:基本] 幻灯片播放用的默认设置。	
	Music7	[人脸 2: 怀旧] 幻灯片播放用的默认设置。	
	Music8	[人脸 3: 时髦] 幻灯片播放用的默认设置。	

以幻灯片播放观看静止影像

	间隔 当 [效果] 没有选择 [简单] 时,设置固定为 [自动]。		
	1秒	设定[简单]幻灯片播放的影像显示间隔。	
	3秒		
	5 秒		
	10 秒		
✓	自动	间隔被设定为适合所选[效果]项目。	


重复		
8	开	连续循环播放影像。
	关	播放完所有影像后,幻灯片播放结束。

ÿ 要添加/改变音乐文件时

您可以将 CD 中或 MP3 文件中的某个所需音乐文件传送到相机,用来在幻灯片播放期间播放。您可以利用 HOME 画面上 Γ (幻灯片播放)中的 [Γ 音乐工具] 以及电脑上安装的 "Music Transfer" 软件 (附件) 传送音乐。有关详细说明,请参见第 110 和 112 页。

- 您可以在相机上最多录制 8 首音乐 (可以用您传送的音乐替换 8 首预设音乐 (Music1-Music8))。
- 相机可播放的每首音乐文件最长约为5分钟。
- 如果由于文件损坏或其它故障而无法播放音乐文件,请执行 [格式化音乐] (第110页)并再次 传输音乐。

删除影像



- 1 按▶ (播放) 按钮。
- 2 显示想要删除的影像,然后触按面(删除)。



3 触按 [确定]。

当您从索引画面删除影像时

- ① 在以索引模式显示期间触按面(删除)。
- ② 触按您想要删除的影像。 影像复选框中的✔标记被勾选。




- •触按索引画面上的 2 返回单幅影像画面。
- ③ 触按→、然后触按 [确定]。
- 若要删除所有影像,参见第73页。

学习各种功能 - HOME/菜单

使用 HOME 画面

HOME 画面是进入相机所有功能的入口画面,无论相机处于何种模式设置 (拍摄 / 观看),您都可以调出该画面。

1 触按 [HOME] 以显示 HOME 画面。



- 2 触按您想要设定的类别。
- 3 触按类别中您想要设定的项目。



- 如果显示功能介绍、请触按 「OK] 进行确认。
- 在使用 PictBridge 连接或 USB 连接时, 无法显示 HOME 画面。
- 通过半按下快门按钮, 可将相机设为拍摄模式。
- 触按 「× 〕返回前一个画面。

HOME 项目

触按 [HOME] 显示下列项目。

画面上只显示可以利用的项目。

在液晶屏底部的向导中显示关于各项目的详细信息。

类别	项目	
▲拍摄*	拍摄 (第41页)	
▶ 观看影像	日期视窗 (第 63 页) 文件夹视窗 (第 63 页) 收藏夹 (第 64 页)	
玩 幻灯片播放	幻灯片播放 (第 31 页) 音乐工具 (第 110 页) 下载音乐 格	式化音乐
上打印	打印 (第76页)	
€■管理存储器	存储器工具	建立记录文件夹 复制
♣设置	主机设置 主机设置 1 (第 84 页) 哔音 初始化 防水外套 主机设置 2 (第 87 页) USB 连接 视频输出	功能介绍 校准 笑脸演示模式 COMPONENT 电视形式
	拍摄设置 拍摄设置 1 (第 89 页) AF 照明器 AF 模式 拍摄设置 2 (第 91 页) 自动定向 时钟设置 (第 92 页)	网格线 数字变焦 自动检视
	Language Setting (语言设定)	(第93页)

^{*}用[拍摄模式]选择的拍摄模式将被应用。

使用菜单项目

1 触按 [MENU] 以显示菜单。



- 根据所选模式的不同, 可见项目将会各异。
- 2 触按所需菜单项目。
 - 如果所需项目被隐藏, 请反复按 ▲/▼ 直到所需项目出现在液晶屏上。
- 3 触按所需设置项目。



4 触按 [OK] 关闭菜单。

菜单项目

根据模式设置 (拍摄/观看)和拍摄模式的不同,可用的菜单项目各异。 画面上只显示可以利用的项目。

(✔: 可以利用)

				(♥:	可以们用力
选择的模式:	AUTO	PGM	SCN	EASY	

拍摄菜单 (第52页)

1 (>1 > -/					
影像尺寸	_	_	_	✓ * ¹	_
闪光灯	_	_	_	✓ * ¹	_
人脸检测	V	V	✓ * ²	_	_
笑脸检测	_	_	✓ *²	_	_
笑脸检测灵敏度	_	_	✓ *²	_	_
拍摄模式	V	V	✓ *²	_	_
场景识别	V	_	-	_	_
EV	V	*3	V	_	V
测光模式	_	*3	_	_	V
对焦		*3		_	V
白平衡	_	V	v *2	_	V
水中白平衡	_	_	V * ²	_	_
闪光灯亮度	_	V	_	_	_
红眼减弱	V	V	✓ * ²	_	_
DRO	_	V	_	_	_
色彩模式	_	V	_	_	V
SteadyShot		V	V		V
拍摄设置	V	V	V		V

^{*1} 与其它模式相比,该模式可以选择的项目有限 (第 26 页)。

^{*2}操作受所选场景选择模式的限制 (第43页)。

^{*3}还可以在 [程序自动] (第46页)中改变该设置。

观看菜单 (第65页)

Ⅲ (日期列表)

♡ (添加/删除收藏)

←→ (广角变焦显示)

□ (加工)

■ (多个调整尺寸)

o (保护)

占 (打印)

₾ (选择文件夹)

Q(以人脸筛选)

(观看模式)

吭(幻灯片播放)

60 (描绘)

血(删除)

DP0F

(转动)

☑(音量设置)

您可以切换拍摄模式。


拍摄模式:

静止影像可使用四种拍摄模式:自动调节、程序自动、场景选择、轻松拍摄; 活动影像有一种录制模式。

默认设置为自动调节。

若要将拍摄模式切换到自动调节以外的模式, 请按照下述步骤操作。

- ① 触按拍摄模式设置按钮。
- ② 触按想要的模式。
- ③ 触按「OK】关闭设置画面。



AUTO: 自动调节

可以让您以自动调节的设置拍摄静止影像。

PGM: 程序自动

可以让您以自动调节的曝光 (快门速度和光圈值)进行拍摄。也可以使用菜单选择各种设置。(有关可使用功能的详细说明,请参见第39页。)将在液晶屏底部出现对焦、测光模式、ISO和EV设置按钮(第46页)。

SCN: 场景选择 sco ❷ 🔐 🔟 🔐 🔰 🥭 🥯 🗪 🦎

可以让您根据场景 (第42页)以预设设置进行拍摄。

EASY: 轻松拍摄

可以让您以易干观看的指示使用最基本的功能拍摄静止影像 (第 26 页)。

법: 活动影像模式

可以让您录制带有音频的活动影像。

使用场景选择拍摄影像

场景选择模式

已预先设置好下述模式、以便与各种场景条件相匹配。



iso 高感光度

使您能够在昏暗光线条件下不 使用闪光灯拍摄影像, 并尽量 避免模糊。



▶ 夜景 *

使您能够拍摄远距离的夜景目 不会失去周围环境的黑暗气氛。



● 笑脸快门

相机检测到笑脸时会自动释放 快门。有关详细内容,参见第



产 海滩

当拍摄海边或湖边的风景时, 可以让您清楚地拍摄出水的蓝



44 页。



₿雪景

当拍摄雪景或其它整个画面显 得发白的场景时, 可以让您拍 摄清晰的影像并防止色彩阴暗。



🔐 柔和快照

可以让您拍摄具有柔和气氛的 人像、花卉等影像。



>> 烟火 *

使您能够拍摄灿烂的烟花。



▲ 风景

通过只对远处的被摄体对焦来 拍摄风景等。



水中

使您能够使用潜水套装在水中 以自然的色彩拍摄。



♣ 夜景人像 *

可以让您在夜景背景下拍摄清 晰的人物影像,且不会失去黑 暗气氛。



《高速快门

使您能够在室外或其它明亮场 所捕获快速移动的被摄体。

• 快门速度变快, 因此在黑暗场 所拍摄的影像变得更暗。

*当您使用♣️(夜景人像)、Д(夜景)或蕊(烟火)模式拍摄影像时、快门速度减慢、影像容易 模糊。为了防止模糊,建议使用三脚架。

可以在场景选择中使用的功能

用于根据场景条件恰当地拍摄影像,相机会决定各种功能的组合。根据场景选择模式,某些功能无法使用。

(您可以选择想要的设置)

	微距 / 近 距离对焦	闪光灯	人脸检测	连拍/阶段曝光	EV	白平衡	红眼减弱	笑脸检测 / 笑脸检 测灵敏度
ıŝo	v /—	③	V	_	V	v *1	_	_
•	v /—	>	_		V			~
≗ °	v /—	>	v *2	>	V		>	_
	—/—	\$/3	_	>	V		>	
<u>.</u> .	v /—	≴ SL	V		V		>	
)	—/—	③	_		V			
<u>*</u>	v /—	\$/3	V	>	V		>	
8	v /—	\$/3	V	>	V		>	
:	—/—	③	_	_	V			_
9 1	V / V	\$/3	_	~	V	V *3		_
寅	v /—	\$/3	_	V	V	_	>	_

^{*1)} 无法为 [白平衡] 选择 [闪光灯]。

^{*2)} 无法为「被点击时]选择「人脸检测]。

^{*3)} 您可以用 [水中白平衡] 代替 [白平衡]。

以笑脸快门模式拍摄

相机检测到笑脸时会自动释放快门。

- ① 将场景选择模式设定为 ❷ (笑脸快门) 模式。
- ② 将相机瞄准被摄体, 然后半按下快门按钮对焦。
- ③ 完全按下快门按钮。 笑脸快门进入待机状态。



每次笑脸等级达到设定的笑脸检测灵敏度 (以 ◀ 指示)时,相机会自动操作快门并最多拍摄 6 幅影像。拍摄影像后,笑脸快门指示灯点亮 (第 15 页)。

- 4 再次全按下快门按钮退出笑脸快门模式。
- 当 "Memory Stick Duo"或内部存储器已满或已拍摄 6 张影像时, 笑脸快门拍摄自动结束。
- 您可以用「笑脸检测」(第54页)选择笑脸检测优先的被摄体。
- 如果检测不到笑脸,请设定「笑脸检测灵敏度](第54页)。
- 您可以让相机在您完全按下快门按钮后,在笑脸检测框(橙色)中的任何人微笑时自动拍摄影像。
- 在完全按下快门按钮后,如果相机与被摄体之间的距离发生改变,则可能无法对影像对焦。如果周围的亮度发生变化,则可能无法获得适当的曝光。
- 下列情况下, 可能无法正确地检测到笑脸:
 - 周围非常暗或非常亮。
 - 人脸的一部分被墨镜、面具、帽子等遮盖。
 - 被摄体没有面向相机。
- 根据条件的不同,可能无法正确地检测到笑脸。
- 您无法使用数字变焦功能。
- 当笑脸快门处于待机状态时, 无法改变变焦倍数。

Ÿ 有关更好地捕捉笑脸的提示



- ①不要让眼睛被刘海遮挡。
- ②尽可能让脸处于相机前方并水平地面向相机。当眼睛变细时, 更容易检测到笑脸。
- ③张开嘴微笑使笑脸清晰。当露出牙齿微笑时更容易检测到笑脸。

拍摄影像 (程序自动模式)

只在拍摄模式设定为 (程序自动)时,显示对焦、测光模式、ISO和EV按钮。



- 1 对焦 (第46页)
- 2 测光模式 (第49页)
- **3** ISO (第50页)
- **4** EV (第51页)

对焦: 改变对焦方法

您可以改变对焦方法。当自动对焦模式难以正确对焦时,请使用菜单进行操作。

,	5°9 以以文对点力伍。				
<	(多重 AF)	自动对取景框全体区域内的被摄体对焦。 • 当被摄体不在取景框中央时,该模式非常有用。			
		AF 域取景框 (仅限于静止影像)			
	ti (中心 AF)	自动对取景框中央的被摄体对焦。 • 通过与 AF 锁定功能配合使用,您可以根据需要构图影像。			
		AF 域取景框			
	■ (定点 AF)	自动对非常小的被摄体或窄小的区域对焦。 •通过与 AF 锁定功能配合使用,您可以根据需要构图影像。 请稳固地握持相机,不要使被摄体与 AF 域取景框偏移。			
		AF 域取景框			

1.0 m	快速地对预先设定的距离周边区域自动对焦 (半手 动)。
3.0 m	在半手动模式下,对取景框全体区域内的被摄体对焦。以相同距离反复拍摄被摄体时,该模式很有用。当很难以自动对焦模式清晰对焦时(如通过网格或窗玻璃拍摄被摄体等),使用"半手动"。
7.0 m	
∞ (无限远)	

- AF 代表自动对焦。
- 无论模式的设定如何, 触按液晶屏都会对被触按部分对焦 (第25页)。
- 在使用 [数字变焦] 或 [AF 照明器] 时,停用 AF 域取景框并以虚线显示该框。在这种情况下, 相机会对液晶屏中央的被摄体对焦。
- 只在 [人脸检测] 设定为 [被点击时] 时,可改变对焦方法。
- 当拍摄活动影像时,只可以选择「多重 AF]或「∞]。
- 半手动距离设置存在一些误差, 并且当变焦设在 T 侧或向上向下倾斜镜头时该误差增大。

拍摄影像 (程序自动模式)

☆ 如果被摄体不对焦

如果拍摄时被摄体在图框(或画面)的边缘,或者在使用 [中心 AF]或 [定点 AF]时,相机可能不会对图框边缘的被摄体对焦。



这种情况下,请进行如下操作:

① 重新构图,令被摄体位于 AF 域取景框的中央,并半按下快门按钮对被摄体对焦(AF 锁定)。



- AF 域取景框

- AE/AF 锁定指示

只要不全按下快门按钮, 您可以重试本操作任意次。

② 当 AE/AF 锁定指示停止闪烁而持续点亮时,返回到原来完整的构图上,并完全按下快门按 钮。



测光模式:选择测光模式

选择测光模式、以设定要测量被摄体的哪个部分决定曝光。

<	❷ (多重测光)	分为多个区域并对每一个区域进行测光。由相机决定均衡的曝光(多重方式测光)。
	(偏重中央测光)	测量影像的中央部分,基于此处的被摄体亮度决定曝光 (偏重中央测光)。
	● (定点测光) (仅限于静止影像)	只对被摄体的一部分进行测光 (定点测光)。 • 当被摄体背光或者当被摄体和背景之间的对比很强时,本 功能非常有用。
		定点测光十字框 定位在被摄体上

- 有关曝光的详细说明, 请参见第 10 页。
- 使用定点测光或偏重中央测光时,建议将[对焦]设为[中心 AF],以便对测光位置对焦(第 46 页)。
- 您只能在 [人脸检测] 设为 [被点击时] 时选择测光模式。
- 当您触按液晶屏选择要对焦的点时,测光模式固定为「多重测光](第25页)。

ISO: 选择光照感光度

设置 ISO 感光度。







高 ISO 感光度

低 ISO 感光度

Ø	ISO (自动)	通过增大 ISO 感光度 (选择更大数值) 可减少昏暗场所
	ISO 80	或移动被摄体的影像模糊。但是,随着 ISO 感光度数值 增大,影像会有更多噪点。请根据拍摄条件选择 ISO 感
	ISO 100	光度数值。
	ISO 200	
	ISO 400	
	ISO 800	
	ISO 1600	
	ISO 3200	

- 有关 ISO 感光度的详细说明, 请参见第 11 页。
- 当设定为连拍或阶段曝光时, 您只可以从 [ISO AUTO]、[ISO 80] 至 [ISO 400] 中进行选择。
- 在明亮条件下拍摄时,相机自动增强色调以防止影像显得苍白。(当 [180] 设定为 [180 80] 时除外)。

EV: 调节光线强度

手动调节曝光。



	-2.0EV	向-方向: 调暗影像。
⊘	0EV	由相机自动决定曝光。
	+2.0EV	向+方向: 调亮影像。

- 有关曝光的详细说明, 请参见第 10 页。
- 补偿值可以以 1/3EV 为增量进行设定。
- 如果在极亮或极暗的情况下拍摄被摄体,或使用闪光灯时,曝光调节可能没有效果。

拍摄菜单

可使用的模式如下所述。有关如何操作菜单的详细说明,请参见第 38 页。



默认设置以✅标记。

影像尺寸:选择影像尺寸

AUTO PGM SCN EASY 🖽

为轻松拍摄模式选择静止影像尺寸。

⊘	大	以 [10M] 尺寸拍摄影像。
	小	以 [3M] 尺寸拍摄影像。

闪光灯: 闪光设置

TO PGM SCN EASY 🖽

选择轻松拍摄模式下的闪光设置。

⊘	自动	当光线不足或背光时,闪光灯闪光。
	关	不使用闪光灯。

人脸检测:检测被摄体脸部


AUTO PGM SCN EASY 📖

选择是否使用人脸检测功能,并选择使用该功能时用于调节对焦的优先被摄体。 检测被摄体的脸部并自动调节对焦、闪光、曝光、白平衡和红眼减弱设置。

$ \checkmark $	'♣ (被点击时)	当液晶屏上带有人脸的区域被触按时检测人脸。	
	[♣] (自动)	选择相机将要自动对焦的人脸。	
		人脸检测标记	
	♣[♠](儿童优先)	优先检测和拍摄儿童的脸部。	
	[♣]♣ (成人优先)	优先检测和拍摄成人的脸部。	

- 无论优先设置如何、触按人脸都会让该人脸被优先。
- 当使用数字变焦时, 人脸检测功能不工作。
- 在♣️(柔和快照)模式下,人脸检测功能启动。
- 当场景选择模式设定为 (柔和快照)模式时,人脸检测的默认设置为 [自动]。
- 虽然在选择了EASY(轻松拍摄)时人脸检测功能设置被固定为[自动],但是不显示人脸检测框。
- 相机最多可检测到 8 个被摄体的脸部。但是,在场景选择模式中选择了♣️(柔和快照)模式时,最多只能检测到 4 个被摄体的脸部。
- 当相机检测到一个以上被摄体时,相机将会判断哪一个是主要被摄体并按照优先度设定对焦。主要被摄体的人脸检测框将变为橙色。
- 半按快门按钮时, 已设定对焦的图框会变绿。
- 下述情况下, 可能无法正确检测人脸:
 - 周围非常暗或非常亮。
- 人脸的一部分被墨镜、面具、帽子等遮盖。
- 被摄体没有面向相机。
- 根据条件的不同,可能无法正确地识别成人和儿童。

笑脸检测:设定笑脸检测功能



选择笑脸快门功能的优先被摄体。有关笑脸快门的详细说明,参见第44页。

$ \checkmark $	[❸](自动)	自动检测和拍摄笑脸。
	♣₠ (儿童优先)	优先检测和拍摄儿童的脸部。
	[♣]♣ (成人优先)	优先检测和拍摄成人的脸部。

- 根据条件的不同,可能无法正确地检测到笑脸。
- 无论优先设置如何, 触按人脸都会让该人脸被优先。

笑脸检测灵敏度:设定笑脸检测灵敏度



在场景选择中选择了❸ (笑脸快门) 模式时,该项设定笑脸检测等级。有关笑脸快门的详细说明,参见第 44 页。

	❷ (低)	检测夸大的微笑。
$ \checkmark $	❷ (中)	检测正常的微笑。
	❷ (高)	检测轻微的微笑。

• 根据条件的不同,可能无法正确地检测到笑脸。

拍摄模式:选择连续拍摄方式

AUTO PGM SCN EASY

EASY **声**

选择在按快门按钮时相机是否执行连续拍摄。

\langle	■ (普通)	不连续拍摄。
	■ (连拍)	当您持续按住快门按钮时,可连续拍摄 100 张影像。
		○ 闪光灯设定为③ (强制闪光关闭)。
	BRK ± 0.3EV	自动改变曝光值连续拍摄三张影像(阶段曝光)。
	BRK ± 0.7EV) 阶段步级值越大,曝光值的改变量越大。 • 当您无法决定正确曝光时,请使用阶段曝光模式改变曝光
	BRK ± 1.0EV	值拍摄。然后您可以选择最佳曝光的影像。
		• 当拍摄模式设定为AUTO (自动调节) 时,阶段曝光模式无效。
		● 闪光灯设定为③(强制闪光关闭)。

关于连拍

- 以自拍拍摄时,将记录最多五张的一系列影像。
- 拍摄间隔约为 0.64 秒。根据影像尺寸设置的不同, 拍摄间隔可能更长。
- 当电池电量低下或内部存储器或 "Memory Stick Duo"已满时,连拍会停止。
- 根据场景选择模式的不同,可能无法以连拍模式拍摄影像 (第 43 页)。
- 将对第一张影像调节对焦、白平衡和曝光, 并且对其它影像也使用这些设置。

关于阶段曝光

- 将对第一张影像调节对焦和白平衡,并且对其它影像也使用这些设置。
- 当手动调节曝光时 (第51页), 会根据所调节的亮度改变曝光。
- 拍摄间隔与连拍模式的拍摄间隔相同, 但是根据拍摄条件的不同, 拍摄间隔会变长。
- 如果被摄体太亮或太暗,您可能无法以所选的阶段步级值正确拍摄。
- 根据场景选择模式的不同, 您可能无法以阶段曝光模式拍摄影像 (第 43 页)。

场景识别: 相机决定要拍摄的场景并进行拍摄

AUTO PGM SCN EASY

相机自动检测拍摄条件,如背景光或夜景等,然后进行拍摄。

_		
$ \checkmark $	is() (关)	不使用场景识别功能。
	_ੀ ਂ ડ ਨ। (自动)	相机检测如背景光或夜景等拍摄条件,然后以最佳设置进行拍摄。 如果相机不识别场景,相机会以相当于场景识别设定为 [关]的设置拍摄影像。
		当前设置标记场景识别标记
	fscr (高级)	相机不使用场景识别功能拍摄一幅影像,然后使用场景识别功能拍摄另一幅影像。(合计两幅影像)在场景识别标记的旁边显示+标记。如果相机不识别场景,相机只拍摄一幅影像。这种情况下,相机会以相当于场景识别设定为 [关]的设置拍摄影像。

关于可识别场景

相机可识别下列场景。相机识别最佳场景并显示各种标记。如果在显示标记期间半按下快门按钮,则标记颜色变绿并且场景识别得到确认。

-) 夜景
- ₩ 夜景人像
- ★ 使用三脚架的夜景
- 7 背景光
- ₩ 背景光人像
- 下述情况下, 场景识别不工作。
- 在近距离对焦开启模式下拍摄时
- 连拍期间
- 使用数字变焦时
- 闪光灯设定为≰AUTO(自动闪光)或爻(强制闪光关闭)。
- 当人脸检测功能设定为[被点击时]时,如果在触按液晶屏之前将场景识别设定为[关]以外的任何设置,则人脸检测的默认设置被设定为「自动]。
- 即使相机被固定在三脚架上,但是如果处于有振动传到相机的环境下,某些时候无法识别
 (使用三脚架的夜景) 场景。
- 当场景被识别为♀️ (使用三脚架的夜景)时,某些时候会导致快门变慢。在拍摄期间,请确保相机稳固。
- 无论屏幕显示设置如何,都会显示当前设置标记和场景识别标记 (第21页)。
- 根据条件的不同, 某些时候可能无法识别这些场景。

EV: 调节光线强度



手动调节曝光。该菜单与您在RM(程序自动)模式下触按 EV 设置按钮时出现的菜单 相同。参见第 51 页。

测光模式:选择测光模式



选择测光模式,以设定要测量被摄体的哪个部分决定曝光。该菜单与您在pcm (程序自动)模式下触按测光模式设置按钮时出现的菜单相同。参见第49页。

对焦: 改变对焦方法



您可以改变对焦方法。当自动对焦模式难以正确对焦时,请使用该菜单进行操作。该菜单与您在PGM (程序自动)模式下触按对焦设置按钮时出现的菜单相同。参见第 46页。

白平衡: 调节色调 AUTO PGM SCN EASY <mark>其</mark>

根据周围的照明条件调节色调。影像色彩显得不自然时使用该功能。

$ \checkmark $	AWB (自动)	自动调节白平衡。
	※(日光)	调节以适用于晴天、傍晚、夜景、霓虹灯或烟花等室外条件。
	▲ (多云)	调节以适用于多云天空或阴暗场所。
	○ (荧光灯 1: 调节以适用于白色荧光灯照明。 荧光灯 2: 调节以适用于自然白色荧光灯照明。 荧光灯 3: 调节以适用于日间白色荧光灯照明。
	- 佘 (白炽灯)	调节以适用于白炽灯照明或明亮照明 (如摄影棚) 的场所。

≰WB (闪光灯)

调节以适用干闪光条件。

• 拍摄活动影像时不能选择本项目。



- 有关白平衡的详细说明, 请参见第 11 页。
- 在闪烁的荧光灯光下,即使选择 [荧光灯 1]、[荧光灯 2] 或 [荧光灯 3], 白平衡功能也可能 无法正常工作。
- 在 [闪光灯] 以外的模式下使用闪光灯拍摄时, [白平衡] 设定为 [自动]。
- 根据场景选择模式的不同,某些选项无效 (第43页)。
- 在场景选择中选择了「水中]时,您可以用「水中白平衡]代替「白平衡]。

水中白平衡: 在水中模式期间调节色调

AUTO PGM SCN EASY 🖽

在▲ (水中)模式期间调节色调 (第42页)。

$ \checkmark $	∰ (自动)	相机自动调节水中色调使其显得自然。
	₩B (水中 1)	调节以适用于蓝色浓厚的水下条件。
	₩ ₂ (水中 2)	调节以适用于绿色浓厚的水下条件。
	≰ ^{WB} (闪光灯)	调节以适用于在水中使用闪光灯。

- 根据水的颜色,即使选择「水中1]或「水中2],水中白平衡也可能无法正常工作。
- 在「闪光灯」以外的模式下使用闪光灯拍摄时,「水中白平衡」设定为「自动」。

闪光灯亮度:调节闪光灯光量



调节闪光灯光量。

	4 _ (-)	向-方向: 使闪光灯亮度减弱。
8	≰sm (标准)	
	\$ + (+)	向+方向: 使闪光灯亮度增强。

- 若要改变闪光模式, 请参见第 28 页。
- 当被摄体太亮或太暗时,某些时候没有明显效果。

红眼减弱:设定红眼减弱功能

AUTO PGM SCN EASY 💢





使用闪光灯时,闪光灯在拍摄之前闪光两次或 两次以上,以减弱红眼现象。

<	[❷] (自动)	当人脸检测功能启动时,闪光灯自动闪光以减弱红眼现象。
	Q N (开)	闪光灯始终闪光以减弱红眼现象。
	% (关)	不使用红眼减弱功能。

- 为防止影像模糊,到快门被释放为止请握紧相机。按下快门按钮后到快门被释放通常需要1秒钟。在此期间还请确保不要让被摄体移动。
- 红眼减弱功能可能无法产生预期的效果。这受到个体差异和条件的影响,如被摄体的距离或被摄体未看到预闪光等。这种情况下,可在拍摄后用观看菜单中的□(加工)校正红眼现象 (第69页)。
- 如果不使用人脸检测功能,即使当您选择 [自动] 时,红眼减弱也不工作。
- 根据场景选择模式的不同, 该设置可能无效 (第43页)。

DRO: 优化亮度和对比度



相机分析拍摄场景并自动校正亮度和对比度以改善影像质量。

	DR _{OFF} (关)	不调节。
V	D-R (DRO standard)	相机自动调节整个场景的亮度和对比度。
	DRO plus)	相机自动依次调节影像各区域的亮度和对比度。

- DRO 是 "动态范围优化器"的缩写。该功能自动优化影像亮部和暗部的差异。
- 根据拍摄条件的不同,可能无法获得校正效果。
- · 当设定 [DRO plus] 时,请注意下述事项。
 - 影像处理需要时间。
 - 只能为 ISO 设定 [AUTO] 或 [80] 至 [400] 之间的数值。
 - 当选择了连拍或阶段曝光模式时、「DRO plus]被取消并设定为「DRO standard]。


色彩模式: 改变影像的鲜明度或添加特殊效果

PGM



可以伴随特殊效果改变影像的亮度。





• 拍摄活动影像时, 只能选择 [标准]、[棕褐色]或 [黑白]。

SteadyShot: 选择防抖模式 AUTO PGM SCN EASY <mark>期</mark>

选择防抖模式。

⊘	(地) (拍摄)	当半按下快门按钮时启动防抖功能。
	《心"(连续)	防抖功能一直有效。即使在变焦放大远处的被摄体时也可以使影像安定。 • 电池消耗会比 [拍摄] 模式快。
	(人)	不使用防抖模式。

- 在AUTO (自动调节)或EASY (轻松拍摄)模式下,[SteadyShot]设定为[拍摄]。
- 对于活动影像,您只可以设定 [连续]或 [关]。 默认设置设为 [连续]。
- 下述情况下, 防抖功能可能无法正常工作。
 - 当相机抖动过强时
 - 当快门速度低,如拍摄夜景时

拍摄设置:选择拍摄设置

AUTO PGM SCN EASY 🖽

选择拍摄功能的设置。该菜单中显示的项目与 HOME 画面上叠(设置)的 [▲拍摄设置]中的项目相同。参见第 37、89 页。



当使用装有 "Memory Stick Duo"的相机时,可在 HOME 画面上选择影像播放方式(观看模式)。

当使用内部存储器时,只能以文件夹视窗模式显示影像。



- ① 触按「HOME」以显示 HOME 画面。
- ② 触按▶ (观看影像)。
- ③ 触按想要的观看模式。

在索引模式下, 您还可以用液晶屏右侧的按钮选择观看模式。



➡(日期视窗): 以日期显示

将存储在 "Memory Stick Duo"中的影像以日期分开并在日历上显示缩略图影像。默认设置为 「日期视窗」。

😘 (文件夹视窗): 以文件夹显示

显示用 [存储器工具] 的 [建立记录文件夹] 创建的各文件夹的影像。如果没有创建新文件夹,所有影像将被置于 "101MSDCF" 文件夹。 有关文件夹的详细说明,参见第 77、81 页。

♡(收藏夹):显示作为收藏夹注册的影像

该功能显示作为收藏夹注册的影像 (第66页)。




作为收藏夹注册的影像数

显示日期最新的影像

- ① 触按您想要播放的收藏夹组。 以列表显示所选收藏夹。
- ② 如果您想要播放单幅影像,请触按该影像。

观看菜单

本节介绍在播放模式下触按 [MENU] 后可使用的菜单项目。有关如何使用菜单的详细说明,请参见第 38 页。



■ (日期列表): 在使用日期视窗时选择播放日期



该功能选择使用日期视窗时要播放的日期。

① 触按 [MENU], 然后触按 [日期列表]。 显示日期列表 (日历)。



② 触按您想要显示的日期。

Q(以人脸筛选):播放以某些条件筛选的影像



该功能筛洗并显示影像。

Q0FF(关)	影像不被筛选。
♣♀ (所有人)	根据指定条件筛选影像,然后显示这些影像。
♣q (儿童)	
@ Q(婴儿)	
€ Q (笑脸)	

- 有些时候会错误地显示或隐藏影像。
- 有些时候无法对用 Sony 早期型号相机拍摄的影像执行筛选操作。

♡(添加/删除收藏):添加/删除收藏



选择您喜爱的影像并作为收藏添加到组中 / 从组中删除。

℃(这个影像)	将所选影像添加到收藏夹/从收藏夹删除。 •该项只在单幅影像模式下显示。
◯ (多个影像)	选择多幅影像并添加到收藏夹 / 从收藏夹删除。
♡® (添加日期范围中的 全部)	将所选日期范围内的所有影像添加到收藏夹。 •该项只在日期视窗列表显示期间出现。
○課 (删除日期范围中的 全部)	删除所选日期范围或收藏夹组中的所有影像。 •根据所选观看模式的不同,显示项目各异。
₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	• 该项只在索引模式下出现。

若要将影像添加到收藏夹

- ① 显示您想要添加到收藏夹的影像。
- ② 触按 [MENU] 以显示菜单。
- ③ 通过触按 ▲/▼显示♡ (添加/删除收藏), 然后触按该指示。
- ④ 触按♥(这个影像)。
- ⑤ 触按您想要添加影像的收藏夹组。
- ⑥ 触按「确定」。

若要选择并添加多幅影像到收藏夹

- ① 在单幅影像模式下或索引模式下触按 「MENU]。
- ② 通过触按 ▲/▼ 显示♡ (添加 / 删除收藏), 然后触按该指示。
- ③ 触按♥ (多个影像)。
- 4 触按您想要添加影像的收藏夹组。

单幅影像模式下:

- ⑤ 用Ⅰ◀/▶Ⅰ显示要添加的影像,然后触按该影像的中央。✓被添加到所选影像上。
- (6) 触按Ⅰ◀/▶Ⅰ显示其它要添加的影像, 然后触按该影像的中央。
- ⑦ 触按(→)→「确定]。

索引模式下:

- ⑤ 触按要添加的缩略图影像。✓被添加到所洗影像上。
- 6 若要添加其它影像, 重复步骤(5)。
- ⑦ 触按(→)→ 「确定]。
- •触按索引画面上的 返回单幅影像画面。

若要选择日期范围中的所有影像

- ① 在索引模式下触按「MENU]。
- ② 通过触按 ▲/▼ 显示♡ (添加 / 删除收藏), 然后触按该指示。
- ③ 触按♡鼠(添加日期范围中的全部)。
- ④ 触按您想要添加影像的收藏夹组。
- (5) 触按「确定」。

若要从收藏夹中删除

按照与 "若要选择并添加多幅影像到收藏夹"相同的步骤,触按您想要从收藏夹中删除的影像。

- ✓标记消失。
- 触按
 □ (刪除日期范围中的全部)或
 □ (刪除收藏夹内全部)刪除所选日期范围或收藏夹组中的所有影像。

▶ (观看模式): 切换观看模式



选择观看模式。该项与 HOME 画面上的 ▶ (观看影像) 具有相同功能。 参见第 63 页。

←→ (广角变焦显示): 以 16:9 显示静止影像



播放期间,将以16:9纵横比播放4:3和3:2纵横比的静止影像。这种情况下.影像的 上下两边将被稍微裁切。







触按触控面板的中央会将画面转变为广角变焦退出画面。

- 关闭电源或切换为拍摄模式时将取消该设置。
- 只有 4:3 和 3:2 影像能够以广角变焦播放。活动影像、16:9 影像和纵向影像不能被放大。

⑤(幻灯片播放):播放一系列影像







该项与播放模式下的后(幻灯片播放)按钮具有相同功能。 参见第 31 页。

□ (加工): 加工静止影像





为所拍摄的影像添加效果或进行校正,然后将其作为一个新文件记录。原始影像被保 留。

若要加工静止影像

- 在以单幅影像模式显示时,选择您想要加工的影像。
- ② 触按「MENU]。
- ③ 触按□ (加工), 然后触按所需模式。
- ④ 按照下列各加工模式的说明加工影像。
- 触按加工画面上的「OK」可以勾选当前设定的效果(■)(修整)和♥(红眼校正)除外)。
- 当相机连接到电视机上时,无法加工影像。

圖 (修整) 记录放大播放影像。 ① 触按影像或滑动变焦 (W/T) 杆放大修整范围。 ② 用 ▲/▼/◀/▶ 设定位置, 然后触按(→)。 ③ 用 ◀/▶ 选择用于记录的影像尺寸, 然后触按(→)。 ④ 触按「确定」。 • 修整后的影像的质量可能会变差。 • 根据影像的不同,可修整的影像尺寸可能有所不同。 ◎ (红眼校正) 校正由闪光灯造成的红眼现象。 完成红眼校正后,触按「确定]。 • 根据影像的不同,可能无法校正红眼现象。 ② (模糊掩蔽) 使所选框内的影像变得清晰。 ① 触按想要加工的影像区域 (框), 然后触按→>。 ② 触按 「确定」。 • 根据影像的不同, 可能无法进行充分的校正, 并且影像质量可 能会变差。

❷ (柔焦)	令所选位置的周围变模糊以突出显示被摄体。
	 ① 触按想要加工的影像的中点,然后触按→。 ② 用 ◀/▶ 调节所需加工范围,然后触按→。 ③ 用 ◀/▶ 选择加工等级,然后触按→。 ④ 触按 「确定」。
▶ (部分彩色)	令所选位置的周围变为黑白色以突出显示被摄体。
	→
	① 触按想要加工的影像的中点,然后触按→ 。 ② 用 ◀/▶ 调节所需加工范围,然后触按→ 。 ③ 触按 [确定]。
᠍ (鱼眼镜头)	在所选位置周围添加鱼眼镜头效果。
	→
	① 触按想要加工的影像的中点,然后触按→。
	② 用 ◀/▶ 选择加工等级,然后触按(→)。③ 触按 [确定]。
🔼 (十字线滤光镜)	为光源添加光芒放射效果。
	① 用 ◀/▶ 调节所需加工长度,然后触按[→)。② 用 ◀/▶ 选择加工等级,然后触按[→)。③ 触按 [确定]。

№ / ÷+ 6+ √1 / + ± ± ± 0 /	大松·1.B/B.[
🐼 (放射状模糊)	在静止影像上决定用于表现移动的中点。
	→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →
	① 触按想要加工的影像的中点,然后触按(→)。② 用 ◀/▶ 调节所需加工范围,然后触按(→)。③ 触按 [确定]。
☑】(复古)	通过模糊对焦和降低周围光线以使影像柔和,影像仿佛使用 旧相机拍摄而成。
	→ (°2,1) →
	① 用 ◀/▶ 调节所需加工范围,然后触按(→)。 ② 用 ◀/▶ 选择加工等级,然后触按(→)。 ③ 触按 [确定]。
◎ (微笑化)	该功能为人脸添加微笑。
	→
	① 用 ◀/▶ 选择加工等级,然后触按(→)。 ② 触按 [确定]。 • 根据影像的不同,可能无法进行此加工。
	* 1以1/44/14年11年, 5月6/6/44/11年11年11年。

❤ (描绘): 在静止影像上描绘



在静止影像上描绘字符或图形,然后将其作为新文件记录。 参见第 78 页。

■ (多个调整尺寸): 依据用途改变影像尺寸



您可以改变拍摄影像的纵横比和尺寸,然后将其作为新文件记录。 您可以将影像转换为 16:9 纵横比尺寸以用于高清晰度观看,或转换为 VGA 尺寸以用于 博客或由子邮件附件。

G-DX-C1 INTINITION	
HDTV ()	将纵横比从 4:3/3:2 改变为 16:9 并以 2M 尺寸保存。
	→
博客/电子邮件 (脈)	将纵横比从 16:9/3:2 改变为 4:3 并以 VGA 尺寸保存。
	→

- ① 显示需要改变的影像。
- ② 触按 [MENU], 然后触按 (多个调整尺寸)。
- ③ 触按所需影像尺寸 ((HDTV) 或 (博客/电子邮件))。
- ④ 指定您想要修整的区域并触按(→)。
- ⑤ 触按 「确定」。
- 有关影像尺寸的详细说明, 请参见第 12 页。
- 您无法调整活动影像的尺寸。
- ・您无法将 VGA 影像调整为 (HDTV) 影像。
- 放大影像和多个调整尺寸会降低影像质量。

亩(删除): 删除影像



在单幅影像模式或索引模式下选择并删除影像。

血 (这个影像)	删除当前选择的影像。 •该项只在单幅影像模式下显示。
贏(多个影像)	选择并删除多幅影像。
亡 (日期范围中的全部影像)	删除所选日期范围或文件夹中的所有影像。 • 根据所选观看模式的不同,显示项目各异。
≦(文件夹内全部)	

若要删除影像

- ① 显示您想要删除的影像。
- ② 触按「MENU」以显示菜单。
- 通过触按 ▲/▼ 显示 (刪除). 然后触按该指示。
- ④ 触按 (这个影像)。
- ⑤ 触按「确定]。

若要选择并删除多幅影像

- ① 在单幅影像模式下或索引模式下触按「MENU]。
- ② 通过触按 ▲/▼ 显示前(删除), 然后触按该指示。
- ③ 触按 (多个影像)。

单幅影像模式下:

④ 用Ⅰ◀/►Ⅰ显示要删除的影像,然后触按该影像的中央。 ✓被添加到所选影像上。



- ⑤ 触按Ⅰ
 /▶Ⅰ显示其它要删除的影像,然后触按该影像的中央。若要取消删除,再次触按该影像取消勾选标记。
- ⑥ 触按→→ [确定]。

索引模式下:

④ 触接要删除的缩略图影像。 ✓被添加到所选影像上。



- ⑤ 若要删除其它影像,重复步骤 ④。
- ⑥ 触按(→)→ [确定]。
- •触按索引画面上的 返回单幅影像画面。

若要删除日期范围或文件夹中的所有影像

- ① 在单幅影像模式下或索引模式下触按「MENU]。
- ② 通过触接 ▲/▼ 显示 (删除), 然后触接该指示。
- ③ 触按 (日期范围中的全部影像) 或 (文件夹内全部)。
- ④ 触按「确定」。

ず (保护): 防止意外删除



保护影像以防止意外删除。

Om (保护) 指示出现在受保护影像上。

,	
♂ 。(这个影像)	保护/解锁当前选择的影像。 • 该项只在单幅影像模式下显示。
ôa (多个影像)	选择并保护 / 解锁多幅影像。
ず駅(设定日期范围中的 全部)	保护所选日期范围、文件夹或收藏夹组中的所有影像。 • 根据所选观看模式的不同,显示项目各异。
♂ 筒 (选择文件夹内全部)	• 该项只在索引模式下出现。
♂ ○ (设定此组内全部)	
ず 評 (删除日期范围中的 全部)	解锁所选日期范围、文件夹或收藏夹组中的所有影像。 • 根据所选观看模式的不同,显示项目各异。
♂ (清除文件夹内全部)	• 该项只在索引模式下出现。
ず ☆ (删除收藏夹内全部)	

若要保护一幅影像

- ① 显示想要保护的影像。
- ② 触按「MENU」以显示菜单。
- ③ 通过触按 ▲/▼ 显示 ♂ (保护), 然后触按该指示。
- (4) 触按**o**k (这个影像)。



若要选择并保护多幅影像

- ① 在单幅影像模式下或索引模式下触按 「MENU]。
- ② 通过触按 ▲/▼ 显示 🎸 (保护), 然后触按该指示。
- ③ 触按**分**(多个影像)。

单幅影像模式下:

- ④ 用Ⅰ◄/►Ⅰ显示要保护的影像,然后触按该影像的中央。✓被添加到所选影像上。
- ⑤ 触按I◄/►I显示其它您想要保护的影像,然后触按该影像的中央。
- ⑥ 触按(→)→ [确定]。

索引模式下:

- ④ 触按您想要保护的缩略图影像。 ✓被添加到所选影像上。
- **⑤** 要保护其它影像时, 重复步骤 **④**。
- ⑥ 触按(→)→ [确定]。
- •触按索引画面上的 返回单幅影像画面。

若要选择日期范围、文件夹或收藏夹组中的所有影像

- ① 在索引模式下触按「MENU]。
- ② 通过触按 ▲/▼ 显示 🖍 (保护), 然后触按该指示。
- ③ 触按**♂**關(设定日期范围中的全部)、**♂**蘭(选择文件夹内全部)或**♂**屬(设定此组内全部)。
- ④ 触按「确定」。
- 当有 999 个以上文件时, 无法保护所有影像。
- 请注意、即使影像受保护、格式化也会删除所有数据、并且无法复原这些影像。
- 保护影像可能需要少许时间。

要取消保护时

按照与 "若要选择并保护多幅影像"相同的步骤,触按您想要取消保护的影像。 Om (保护)指示消失。

通过触按 ♂ 價 (刪除日期范围中的全部)、♂ 请 (清除文件夹内全部) 或 ♂ (刪除收藏夹内全部),可对所选日期范围、文件夹或收藏夹组中的所有影像解除保护。

DPOF:添加打印命令标记



为想要打印的影像添加打印命令标记(**DPOF**)。 参见第 118 页。

▲(打印):使用打印机打印影像



打印所拍摄的影像。 参见第 115 页。

1 (转动): 转动静止影像







转动静止影像。

- ① 显示想要转动的影像。
- ② 触按「MENU」以显示菜单。
- ③ 通过触按 ▲/▼ 显示 (转动), 然后触按该指示。
- ④ 触按 [←] 转动影像。
- ⑤ 触按 [确定]。
- 无法转动受保护影像或活动影像。
- 由其它相机拍摄的影像可能无法转动。
- 在电脑上观看影像时,根据软件的不同,影像转动信息可能不会被反映出来。

宀(选择文件夹):选择观看影像用文件夹







选择含有您想要播放的影像的文件夹。

① 用 ▲/▼ 选择想要的文件夹。



② 触按 「确定」。

若要取消选择文件夹

在步骤②中触按「退出]或「BACK]。

♡ 关于文件夹

相机在 "Memory Stick Duo"的一个专用的文件夹中存储影像。您可以改变文件夹或建立新的文 件夹。

- 要建立新的文件夹 → [建立记录文件夹] (第81页)。
- 要改变记录影像用文件夹 → 「改变记录文件夹」(第82页)。
- 如果在 "Memory Stick Duo"中建立了多个文件夹, 当显示文件夹中的第一个或最后一个影像 时,会出现下列指示。
 - 겥: 移至上一个文件夹
 - 移至下一个文件夹
 - **汕**: 移至上一个或下一个文件夹

☑(音量设置): 调节音量







为幻灯片播放和活动影像播放调节音量。



通过触按幻-/幻+调节音量。

• 可在活动影像播放和幻灯片播放期间调节音量 (第29、31页)。

在静止影像上描绘或印花 (描绘)

可在静止影像上描绘或印花并将其作为新文件记录。请使用描绘笔 (附件)进行此操作。



- 无法在活动影像上描绘或印花。
- 当在电视上观看所拍摄的影像时, 您无法描绘影像。

要显示描绘时

- ① 按▶ (播放) 按钮。
- ② 触按 [MENU] → 6 (描绘)。



- 1 (保存) 按钮
- 2 / (笔) 按钮
- 3 ◆ (橡皮) 按钮
- 4 (印花) 按钮
- 5 粗细/印花选择按钮
- 6 色彩选择按钮
- 7 🗙 (退出) 按钮
- 8 📵 (边框) 按钮
- 9 😂 (恢复) 按钮
- 10 ኅ (全清除) 按钮

要描绘字符或图形时

- ① 触按 ▮。
- ② 触按粗细选择按钮,选择想要的粗细,然后触按 [OK]。
- ③ 触按色彩选择按钮、想要的色彩, 然后触按 [OK]。
- ④ 描绘字符或图形。

要印花时

- ① 触按()。
- ② 触按印花选择按钮、选择想要的印花、然后触按「OK]。
- ③ 在影像上印花。

要添加边框时

- ① 触按 .
- ② 用 ◀/▶ 选择所需边框, 然后触按 「OK]。

要进行修正时

触按◆,然后使用描绘笔擦掉您想要删除的部分。或者,触按☆可恢复前一个状态 (如果再次触按☆,会返回最新状态)。

可以使用粗细选择按钮,按照选择笔粗细的同样方法,选择橡皮的粗细。所选粗细同时适用于线和橡皮。

删除所有描绘

- ② 触按 [确定]。 所有描绘都会从影像上消失。

触按「取消】以取消操作。

要保存描绘时

- ① 触按₺/்ぬ。
- ② 选择 [VGA] 或 [3M] 作为保存影像尺寸, 然后触按 [确定]。 所描绘的影像将被作为新文件记录在记录文件夹中。

触按 [取消] 以取消操作。

要退出描绘模式时

- ① 触按X。
- ② 触按 [确定]。

触按「取消〕以取消操作。



您可以使用 HOME 画面上的▼ (管理存储器) 或 (设置) 更改默认设置。

1 触按 [HOME] 以显示 HOME 画面。



2 触按■(管理存储器)或♣(设置)。



- 3 触按所需设置项目。
- **4** 触按您想要更改的设置项目,然后触按所需设置值。 当您选择**益**(设置)时,触按液晶屏右侧的 ▲/▼ 可显示其它设置项目。
- **5** 触按 [OK]。

若要取消设置更改

如果在液晶屏上显示 [取消]选项,触按该选项。如果不是,触按「BACK]或「×]。

• 即使电源关闭时仍会保留本设置。

■管理存储器

♣存储器工具 - Memory Stick 工具

只有当相机内插有 "Memory Stick Duo"时出现本项目。

格式化

格式化 "Memory Stick Duo"。市售的 "Memory Stick Duo"已经被格式化,可以立即使用。

- 请注意,格式化会永久性地删除"Memory Stick Duo"中的所有数据,即使受保护的影像也会被删除。
- ① 触按 [格式化]。 出现 "Memory Stick 中的所有数据都会被删除"信息。
- ② 触按 [确定]。 格式化开始。

若要取消格式化

在步骤②中触按「取消]或「BACK]。

建立记录文件夹

在 "Memory Stick Duo" 中建立一个记录影像用文件夹。

① 触按 [建立记录文件夹]。 出现"建立记录文件夹"信息。



② 触按 [确定]。 建立一个新的文件夹,其序号比当前的最大序号大一号,而且此文件夹会成为当前记录 文件夹。

若要取消文件夹建立

在步骤②中触按「取消]或「BACK]。

- 没有建立新文件夹时, "101MSDCF" 文件夹会被选择为记录文件夹。
- · 您最多可以建立至 "999MSDCF" 的文件夹。
- 不能用本相机删除文件夹。要删除文件夹, 请使用电脑等。
- 到您创建另一个文件夹或选择另一个记录文件夹为止,将在新创建的文件夹中记录影像。
- 一个文件夹中最多可存储 4000 幅影像。当超过文件夹容量时会自动建立一个新的文件夹。
- 有关详细说明,请参见"影像文件储存目的地和文件名称"(第106页)。

改变记录文件夹

改变当前记录影像用的文件夹。

① 触按 [改变记录文件夹]。 出现文件夹选择画面。



(2) 触按「确定]。

若要取消改变记录文件夹

在步骤②中触按「取消]或「BACK]。

- 不能选择 "100MSDCF" 文件夹作为记录文件夹。
- 您无法将记录的影像移动到另一个文件夹。

复制

将内部存储器中的所有影像复制到 "Memory Stick Duo"。

- ① 插入剩余容量充足的 "Memory Stick Duo"。
- ② 触按 [复制]。 出现 "内部存储器中的所有数据都会被复制"信息。
- **③** 触按 [确定]。 复制开始。

若要取消复制

在步骤③中触按[取消]或[BACK]。

- 使用完全充电的电池。如果您试图使用剩余电力较少的电池复制影像文件,电池可能会耗尽,造成复制失败,并有可能会损毁数据。
- 无法选择要复制的影像。
- 复制后内部存储器中的原始影像仍然被保留。若要删除内部存储器的内容,请在复制后取出"Memory Stick Duo",然后格式化内部存储器([内部存储器工具]中的 [格式化])(第83页)。
- 在 "Memory Stick Duo"上创建一个新文件夹,并且所有数据将被复制到该文件夹。无法选择指定文件夹并将影像复制到其中。
- 影像上的DPOF (打印命令) 标记不会被复制。

存储器工具 - 内部存储器工具

当相机内插有 "Memory Stick Duo"时,不出现本项目。

格式化

格式化内部存储器。

- 请注意,格式化会永久性地删除内部存储器中的所有数据,即使受保护的影像也会被删除。
- ① 触按 [格式化]。 出现 "内部存储器中的所有数据都会被删除"信息。
- ② 触按 [确定]。 格式化开始。

若要取消格式化

在步骤②中触按「取消]或「BACK]。



☆★主机设置 - 主机设置 1

默认设置以У标记。

哔音

选择操作相机时发出的声音。

快门 开启按下快门按钮时的快门音。		开启按下快门按钮时的快门音。
⊘	开	开启操作触控面板 / 按快门按钮时的哔音 / 快门音。
	关	关闭哔音 / 快门音。

功能介绍

当您操作相机时,会出现功能介绍。

$ \checkmark $	开	显示功能介绍。
	关	不显示功能介绍。

• 即使该项设定为 [关], 也会在播放期间显示向导。

初始化

将设置设回为默认设置。即使执行该功能,存储在内部存储器中的影像仍然被保留。

- ① 触按 [初始化]。 出现 "初始化所有设定"信息。
- ② 触按 [确定]。 设置被重置为默认设置。

若要取消初始化

在步骤 ② 中触按 [取消] 或 [BACK]。

• 初始化期间请注意不要关闭相机电源。

校准

当触控面板按钮对您触按的位置不做出正确反应时,可以执行校准。 使用描绘笔,触按显示在画面上的×标记。

要在途中停止校准过程时,触按「取消」。到此为止进行的调节将不会生效。



×标记在画面上移动。

如果未能触按正确的位置,则不会执行校准。请再次触按×标记。

防水外套

改变某些按钮的功能以操作安装在潜水套装 (防水外套)中的相机。

	开 (面)	改变按钮的功能。
⊘	关	不改变任何功能。

当设置为 [开] 时, 按钮会工作如下。

- 无法通过触按液晶屏对主体对焦。
- 液晶屏显示始终为「普通]。
- -某些功能受到限制。(不显示某些图标。)
- 还请参阅随潜水套装附带的使用说明书。

笑脸演示模式

可观看笑脸快门模式的演示。

	开	执行使用笑脸快门模式时的演示。
⊘	关	不执行演示。

- ① 将场景选择模式设定为 (笑脸快门)模式 (第42页)。
- ② 将相机瞄准被摄体, 然后完全按下快门按钮。 演示开始。
- 如果大约 15 秒没有操作相机,即使快门按钮没有被按下,演示也会自动开始。
- 演示开始后,您可以通过完全按下快门按钮暂时退出演示。
- 当检测到笑脸时,尽管相机操作快门,但不会拍摄影像。
- 若要实际进行笑脸快门拍摄,请始终设定为 [关]。

약₹主机设置 - 主机设置 2

默认设置以✅标记。

USB 连接

选择当使用多功能连接线。将相机连接到电脑或 PictBridge 兼容打印机时使用的 USB 模式。

<	自动	相机自动识别并设定与电脑或 PictBridge 兼容打印机之间的通信(第 103 页和 115 页)。 • 如果您无法通过 [自动] 设置将相机连接到 PictBridge 兼容打印机,请选择 [PictBridge]。 • 如果您无法通过 [自动] 设置将相机连接到电脑或 USB 设备,请选择 [Mass Storage]。
	PictBridge	将相机连接到 PictBridge 兼容打印机 (第 115 页)。
	PTP/MTP	将相机连接到电脑时,复制向导自动启动,相机记录文件夹中的影像被复制到电脑。(使用 Windows Vista/XP、Mac OS X 时)
	Mass Storage	在相机和电脑或其它 USB 设备之间建立 Mass Storage (海量存储器)连接 (第 103 页)。

COMPONENT

根据连接的电视,在 SD 和 HD (1080i)中选择视频信号输出类型 (第 94 页)。

<	HD(1080i)	将相机连接到具有 1080 i 高清晰度功能的电视机时选择 该项目。
	SD	将相机连接到与 ID (1080 i)信号不兼容的电视机时选 择该项目。

视频输出

根据所连接的视频设备的电视彩色制式设定视频信号输出。电视彩色制式根据国家和地区而不同。

要在电视屏幕上观看影像时,请查看所使用国家或地区的电视彩色制式 (第97页)。

NTSC	将视频输出信号设为 NTSC 模式 (如:美国、日本)。
PAL	将视频输出信号设为 PAL 模式 (如:欧洲)。

电视形式

设定要连接的用干播放的电视机的纵横比。

16:9	在宽屏电视机上播放影像时选择该项目。	
	16:9 影像	4:3 影像
4:3	在 4:3 纵横比的电视机	上播放影像时选择该项目。
	16:9 影像	4:3 影像

☎拍摄设置 - 拍摄设置 1

默认设置以У标记。

AF 照明器

AF 照明器会补充光线,以便于在黑暗环境中更容易对被摄体对焦。 当半按下快门按钮时,到焦点锁定为止,AF 照明器会发出红光以便于相机对焦。此时 会出现贮动指示。

自动	使用 AF 照明器。
关	不使用 AF 照明器。

- 如果 AF 照明器不能充分照到被摄体,或者被摄体没有对比度,则无法完成对焦。(推荐距离最大约为 $2.5 \times (变焦: W)$ / 最大约为 $2.0 \times (变焦: T)$)
- 只要 AF 照明器的光线能够照到被摄体,不管光线是否偏离被摄体的中央,仍可完成对焦。
- 下列情况下无法使用 AF 照明器:
 - 设定了半手动 (第 47 页)。
 - 在场景选择模式中选择了**》**(夜景)模式、▲ (风景)模式、※ (烟火)模式或**《**(高速快门)模式。
- 「防水外套]设定为「开]。
- 当使用AF照明器时,停用普通AF域取景框,并以虚线显示新的AF域取景框。AF操作会优先于取景框中央附近的被摄体。
- AF 照明器放射出非常明亮的光线。虽然没有健康危害,还是建议您不要在近距离内直视 AF 照明器的发光器。

网格线

通过参考网格线,可以非常容易地设定被摄体的水平/垂直方向的位置。

	开	显示网格线。
V		不显示网格线。

• 网格线不会被记录。

AF 模式

选择自动对焦操作模式。

<	单按	在您持续半按下快门按钮时自动调节对焦。该模式适用 于拍摄静止的被摄体。
	监控	在您持续半按下快门按钮之前自动调节对焦。该模式可以缩短对焦所需的时间。 • 电池消耗会比 [单按] 模式快。

- 当激活人脸检测功能时, AF 模式设置无效。
- 当使用半手动时, 会自动选择「单按]。

数字变焦

选择数字变焦模式。本相机使用光学变焦(最大 5 倍)放大影像。当超出变焦倍数时,相机采用智慧式变焦或精确数字变焦。

<	智慧式变焦 (智慧式变焦) (sQ)	根据影像尺寸,在影像不会失真的范围内以数字方式放大影像。当影像尺寸设定为 [10M]、[3:2(8M)]或 [16:9(7M)]时,无法使用该功能。 •智慧式变焦的总变焦倍数如下表所示。
	精确变焦 (精确数字变焦) (P Q)	以约 10 倍的总变焦倍数 (包括 5 倍光学变焦)放大所有尺寸的影像。但是请注意,当超出光学变焦倍数时,图像质量会降低。
	关	不使用数字变焦。

使用智慧式变焦 (包括5倍光学变焦) 时的影像尺寸和总变焦倍数

尺寸	总变焦倍数
5M	约7.0倍
3M	约8.9倍
VGA	约 28 倍
16:9(2M)	约 9.5 倍

• 在场景选择模式中选择❷(笑脸快门)模式时,无法使用数字变焦。

☎拍摄设置 - 拍摄设置 2

默认设置以✅标记。

自动定向

当旋转相机拍摄纵向 (垂直)影像时,相机会记录其位置变化并以纵向位置显示该影像。

Ø	开	以正确的方向记录影像。
	关	不使用自动定向。

- 在竖向影像的左右两侧出现黑色。
- 根据相机的拍摄角度,可能无法正确记录影像的方向。如果未以正确的方向记录影像,可以按照 第76页上的步骤转动影像。

自动检视

在拍摄静止影像之后立即将所记录的影像在画面上显示大约两秒钟。

Ø	开	使用自动检视。
	关	不使用自动检视。

• 如果您半按下快门按钮, 所记录的影像显示会消失, 您立即可以拍摄下一幅影像。


④时钟设置

时钟设置

设定日期和时间。

- ① 从 HOME 画面的 (设置) 中选择 [① 时钟设置]。
- ② 触按 [时钟设置]。
- ③ 触按想要的日期显示格式,然后触按→>。 出现时钟设置画面。





- ④ 触按各项目, 然后通过触按 ▲/▼ 设定数值。
- ⑤ 触按「确定」。

若要取消时钟设置

在步骤 ⑤ 中触按 [取消] 或 [BACK]。

• 午夜会显示为 12:00 AM. 而中午则显示为 12:00 PM。

ALanguage Setting (语言设定)

Language Setting

选择在菜单项目、警告和信息中使用的语言。


通过将相机连接到电视机,您可以在电视上观看影像。连接方式因相机所连接的电视机类型而异。 参见"电视形式"(第88页)。

• 电视屏幕上不显示图标和其它指示。

通过使用附送的多功能连接线将相机连接到电视机以观看影像

在将相机连接到电视机之前,请关闭相机和电视机双方的电源。

1 用多功能连接线 (附件)将相机连接到电视机。



• 如果电视设有立体声输入插孔,将多功能连接线的音频插头 (黑)插入到左音频插孔。

2 打开电视机并设定输入。

• 亦请参阅随电视机附带的使用说明书。

3 按▶ (播放) 按钮打开相机。

相机拍摄的影像出现在电视机上。 触按Ⅰ◀/►Ⅰ选择所需影像。

• 在海外使用相机时,可能需要切换视频信号输出,使其与您的电视制式相匹配 (第88页)。


通过将相机连接到 HD (高清晰度) 电视机观看影像

可通过高清输出端子适配线 (非附件)将相机连接到 HD (高清晰度)电视机*来观看相机所拍摄的影像。

在将相机连接到电视机之前、请关闭相机和电视机双方的电源。

- *无法以 ID 格式播放以「VGA】影像尺寸拍摄的影像。
- 在「广角变焦显示]模式下,能够以16:9的纵横比显示4:3或3:2纵横比的静止影像(第68页)。
- 使用「多个调整尺寸」模式,可将纵横比转换为用干以高清晰度观看的 16:9 纵横比(第72页)。

1 使用高清输出端子适配线 (非附件)将相机连接到 HD (高清晰度)电视机。



2 打开电视机并设定输入。

• 亦请参阅随电视机附带的使用说明书。

3 按▶(播放)按钮打开相机。

相机拍摄的影像出现在电视机上。

触按|◀/▶|洗择所需影像。

- 通过选择 HOME 画面上的 (设置),在 [主机设置 2] 中将 [COMPONENT] 设置为 [HD(1080i)] (第 87 页)。
- 在海外使用相机时,可能需要切换视频信号输出,使其与您的电视制式相匹配 (第88页)。
- 无法以 [HD(1080i)] 信号格式观看活动影像输出。在观看活动影像时,将 [COMPONENT] 设为 [SD] (第87页)。

关于电视彩色制式

如果想要在电视荧屏上观看影像,需要配有视频输入插孔的电视机和多功能连接线。 电视机的彩色制式必须与数码照相机的彩色制式相匹配。请参阅下表查看您使用相机 时所在的国家或地区的电视彩色制式。

NTSC 制式

巴哈马群岛、玻利维亚、加拿大、中美洲、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、牙买加、日本、韩国、墨西哥、秘鲁、苏里南、台湾、菲律宾、美国、委内瑞拉等。

PAL 制式

澳大利亚、奥地利、比利时、中国、捷克共和国、丹麦、芬兰、德国、荷兰、香港、匈牙利、意大利、科威特、马来西亚、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、新加坡、斯洛 伐克共和国、西班牙、瑞典、瑞士、泰国、英国等。

PAL-M 制式

巴西

PAL-N 制式

阿根廷、巴拉圭、乌拉圭

SECAM 制式

保加利亚、法国、圭亚那、伊朗、伊拉克、摩纳哥、俄国、乌克兰等。

享用 Windows 电脑

有关使用 Macintosh 电脑的详细说明,请参阅 "使用 Macintosh 电脑"(第 111 页)。

本节所使用的图示画面基于英文版的内容。



首先安装软件 (附件) (第 100 页)



- •安装如下软件:
 - "Picture Motion Browser"
 - "Music Transfer"

将影像复制到电脑 (第103页)



- 使用 "Picture Motion Browser"将影像复制到电脑。
- 使用 "Picture Motion Browser" 和 "Music Transfer"以 如下方式享用影像:
 - -观看保存在电脑上的影像
 - -编辑影像
 - -在联机的地图上显示静止影像的拍摄位置
 - -用所拍摄的影像刻录光盘 (需要 CD 或 DVD 刻录机)
 - -打印或保存带有日期的静止影像
 - -添加/改变幻灯片播放用音乐 (使用 "Music Transfer")

可以在 Sony 客户支持网站上查询到有关本产品的附加信息和常见问题解答。

http://www.sonv.net/

推荐的电脑环境

建议连接至本相机的电脑为如下环境。

复制影像用推荐环境

操作系统 (预先安装): Microsoft Windows 2000 Professional SP4、 Windows XP* SP2/Windows Vista*

 在升级为上述操作系统或多系统的环境 下操作得不到保证。

USB 插孔:标准提供

使用 "Picture Motion Browser"和 "Music Transfer"时的推荐环境

操作系统 (预先安装): Microsoft Windows 2000 Professional SP4、 WindowsXP* SP2/Windows Vista*

CPU: Intel Pentium III 500 MHz 或更快 (建议使用: Intel Pentium III 800 MHz 或更快)

内存: 256 MB 或以上 (建议使用: 512 MB 或以上)

硬盘: 安装所需磁盘空间—大约 400 MB **显示器:** 屏幕分辨率 1024 × 768 点或更多 * 不支持 64 位版本和 Starter (Edition)。

关于将相机连接到电脑的注意事项

- 电脑环境必须也满足操作系统的操作要求。
- 不能确保上述所有推荐的电脑环境下的操作。
- 如果同时将两个或两个以上的 USB 设备连接 到单台电脑上,根据您所使用的 USB 设备的 类型,某些装置(包括本相机在内)可能无 法操作。
- 使用 USB 集线器时,不能确保正常操作。
- 由于本相机与Hi-Speed USB 兼容(对应 USB 2.0),使用与Hi-Speed USB 兼容(对应 USB 2.0)的 USB 接口连接相机可以进行高 级传输(高速传输)。
- 当连接电脑时,有四种 USB 连接模式:[自动](默认设置)、[Mass Storage]、[PictBridge]和[PTP/MTP]模式。本节以[自动]和[Mass Storage]为例进行说明。有关[PictBridge]和[PTP/MTP]的详细说明,参见第 87 页。
- 当您的电脑从暂停或休眠模式恢复时,本相机与电脑间的通信可能无法同时恢复。

安装软件 (附件)

可以使用下述步骤安装软件 (附件)。 • 以管理员身份登录。

1 接通电脑电源,然后将 CD-ROM (附件)插入 CD-ROM 驱动器。

出现安装菜单画面。



- ・如果不出现安装菜单画面,双击 [Computer] (电脑) (在 Windows XP/ 2000 中为 [My Computer] (我的电 脑)) → 🌇 (SONYPICTUTIL)。
- 可能会出现自动播放画面。选择 "Run Install.exe."并按照画面上出现的说 明进行安装。
- 2 点击 [Install] (安装)。 出现 "Choose Setup Language" (选择设置语言) 画面。
- 3 选择想要的语言,然后点击 [Next] (下-步)。

出现"License Agreement"(许可协议)画面。

4 仔细阅读协议。如果接受协议条款, 点击 [I accept the terms of the license agreement] (我接受许可 协议的条款)旁边的单选按钮并点击 [Next] (下一步)。

5 按照画面上的指示完成安装。

- 出现重新启动确认信息时,按照画面上的指示重新启动电脑。
- 根据电脑系统环境的不同,可能安装 DirectX。

6 安装完成后取出 CD-ROM。

- 安装如下软件:
 - Picture Motion Browser
 - Music Transfer

完成软件安装后,会在桌面上创建
"Picture Motion Browser"、"PMB 指南"、"Music Transfer"的快捷图标。

双击启动 "Picture Motion Browser"。

双击启动 "Picture Motion Browser"。

双击启动 "PMB 指南"。

双击启动 "PMB 指南"。

关于 "Picture Motion Browser" (附件)

通过使用该软件,能够更加有效地利用以本相机拍摄的静止影像和活动影像。本节概述 "Picture Motion Browser"。

"Picture Motion Browser" 概述

使用 "Picture Motion Browser":

- 可导入用本相机拍摄的影像,并在电脑上显示。
- 可在电脑的日历上以拍摄日期为顺序排列并观看影像。
- 可将电脑上的影像复制到 "Memory Stick Duo",以便在本相机上观看影像。
- 可对静止影像进行加工(红眼校正等)、打印、作为电子邮件附件发送,以及改变拍摄日期等操作。
- 可打印或保存带有日期的静止影像。
- 可以使用 CD 或 DVD 刻录机刻录数据光盘。
- 可将影像上载到互联网上。
- 有关详细说明, 请参阅 "PMB 指南"。

启动 "PMB 指南"

双击桌面上的。 (PMB 指南)图标。若要从开始菜单访问 "PMB 指南",单击 [Start] (开始) → [All Programs] (所有程序) (在 Windows 2000 中为 [Programs] (程序)) → [Sony Picture Utility] → [Help] (帮助) → [PMB 指南]。

启动和退出"Picture Motion Browser"

启动 "Picture Motion Browser"

双击桌面上的氯(Picture Motion Browser)图标。

或者从开始菜单启动该软件: 单击 [Start] (开始) → [All Programs] (所有程序) (在 Windows 2000 中为 [Programs] (程序)) → [Sony Picture Utility] → [PMB-Picture Motion Browser]。

 当首次启动 "Picture Motion Browser" 时,画面上会显示信息工具的确认信息。选择[Start](开始)。该功能可通知您诸如软件更新等消息。您可以日后更改设置。


退出 "Picture Motion Browser"

单击液晶屏右上角的、按钮。


使用 "Picture Motion Browser"将影像复制到电脑

准备相机和电脑

- 1 将记录有影像的 "Memory Stick Duo"插入相机。
 - 当复制内部存储器中的影像时,不需要本步骤。
- 2 在相机内插入充足电的电池,或用交流适配器 (非附件)和 USB/AV/DC IN 多功能连接线 (非附件)将相机连接到墙壁插座。
 - 当您使用剩余电量较少的电池向电脑复制影像时,如果电池过早耗尽,复制可能会失败,并且影像数据可能会损毁。
- 3 打开电脑,然后按▶(播放)按钮。



将相机连接到电脑



"连接中…"会出现在相机的画面上。



当第一次建立 USB 连接时,您的电脑将自动运行程序以认知本相机。请稍候片刻。

- * 在通信过程中,屏幕上显示(w)。 在显示该指示期间,请不要操作电脑。当指 示变为—use—时,可重新开始使用电脑。
- 如果"Mass Storage"没有出现,将 [USB 连接]设为「Mass Storage](第87页)。

复制影像到电脑

1 按照 "将相机连接到电脑"中的说明将相机连接到电脑。

进行 USB 连接后, 会自动显示 "Picture Motion Browser"的 [Import Media Files] (导入媒体 文件)画面。



- 如果您使用 Memory Stick 插槽, 请参阅 第 107 页。
- 如果出现自动播放向导, 请将其关闭。

2 导入影像。

要开始导入影像,点击 [Import] (导入)按钮。



默认设置下,会在"Pictures"(图片)(在Windows XP/2000中为"My Pictures"(图片收藏))中建立一个以导入日期命名的文件夹并将影像导入该文件夹。

• 有关 "Picture Motion Browser" 的详细说明,请参阅 "PMB指南"。

在电脑上观看影像

导入完成时,"Picture Motion Browser"会启动。会显示导入影像的缩 略图。



 "Pictures" (图片) (在 Windows XP/2000 中为 "My Pictures" (图片收藏)) 文件 夹被设定为 "Viewed folders" (查看文件 夹)中的默认文件夹。

可以在电脑的日历上以拍摄日期为顺序 排列并观看影像。

有关详细说明,请参见"PMB指南"。



例如:月份显示画面

要卸除 USB 连接

对于下列情况,请先执行步骤 ① 至 ④ 的操作:

- 卸除多功能连接线。
- 取出 "Memory Stick Duo"。
- 从内部存储器复制影像后,在相机中插入 "Memory Stick Duo"。
- 关闭相机。
- ① 双击任务栏中的断开连接图标。

Windows Vista



双击此处

Windows XP/Windows 2000


双击此处

- ② 点击岭 (USB Mass Storage Device) → 「Stop」 (停止)。
- ③ 在确认视窗上确认设备,然后点击 [0K] (确定)。
- ④ 点击 [0K] (确定)。 设备连接即被解除。
 - Windows Vista/XP 的用户不需要步骤 (4)。

影像文件储存目的地和文件名 称

本相机记录的影像文件会被分组到 "Memory Stick Duo"或内部存储器的 文件夹中。

例如: 观看 Windows Vista 上的文件夹



- ▲ 这个文件夹含有用没有文件夹建立功能 的相机记录的影像数据。
- 这些文件夹含有用本相机记录的影像数据。

没有创建新文件夹时,有如下各文件 夹:

- "Memory Stick Duo": 只有 "101MSDCF"
- 内部存储器: 只有 "101_SONY"

- 不能将影像记录在 "100MSDCF" 文件夹中。 该文件夹中的影像只能用于观看。
- 不能在 "MISC" 文件夹中记录 / 播放影像。
- 影像文件命名方法如下:
 - 静止影像文件: DSCO□□□□.JPG
- 活动影像文件: MOV0□□□□.MPG
- 记录活动影像时记录的索引影像文件: MOVO□□□□.THM

□□□□代表0001至9999范围中的任一个数字。以活动影像模式记录的活动影像文件名的数字部分和与其对应的索引影像文件名的数字部分相同。

• 有关文件夹的详细信息,请参见第77页和81页。

不使用 "Picture Motion Browser" 将影像 复制到电脑

您可以按如下方法,不使用 "Picture Motion Browser" 将影像复制到电脑。

对于带 Memory Stick 插槽的电脑:

从相机中取出"Memory Stick Duo"并 将其插入 Memory Stick Duo 适配器。将 Memory Stick Duo 适配器插入电脑并复 制影像。

- 即使当您使用 Windows 95/98/98 Second Edition/NT/Me 时,您仍可以通过在电脑的 Memory Stick 插槽内插入 "Memory Stick Duo"的方式复制影像。
- 如果不识别 "Memory Stick PRO Duo",请 参见第 126 页。

对于没有 Memory Stick 插槽的电脑:

进行 USB 连接并按照后述步骤复制影像。

- 本节所示的画面显示是从 "Memory Stick Duo" 复制影像的示例。
- 本相机与 Windows 操作系统的 Windows 95/98/98 Second Edition/NT/Me 不兼容。如果您使用的电脑没有 Memory Stick 插槽,请使用市售的 Memory Stick 读写器将影像从"Memory Stick Duo"复制到电脑。若要将内部存储器中的影像复制到电脑,请先将影像复制到"Memory Stick Duo",然后再复制到电脑。

复制影像到电脑 -Windows Vista/XP

本节介绍一个将影像复制到 "Documents"(文档)(Windows XP 为 "My Documents"(我的文档))的示 例。

1 准备相机和电脑。

执行与第 103 页上 "准备相机和电脑"中所述的相同步骤。

2 使用多用途端子用电缆将相机连接到电脑。

执行与第 103 页上 "将相机连接到 电脑"中所述的相同步骤。

 如果已安装 "Picture Motion Browser", "Picture Motion Browser" 上的 [Import Media Files] (导入媒体文件) 会启动,但是请选择 [Cancel] (取消) 将其结束。 3 当桌面上自动出现向导画面时,单击 [Open folder to view files](打 开文件夹观看文件)(Windows XP为 [Open folder to view files](打 开文件夹观看文件)→ [OK](确 定))。



- 不自动显示向导画面时,请按如下步骤 操作: → "对于 Windows 2000"。
- 4 双击 [DCIM]。
- 5 双击存储有想要复制的影像文件的文件夹。然后右击影像文件以显示菜单并点击「Copy」(复制)。



• 关于影像文件的存储目的地,请参见 第 106 页。 6 单击 [Documents] (文档) (Windows XP 为 [My Documents] (我的文档))文件夹。然后,右击 "Documents" (文档)窗口显示菜 单,再单击 [Paste] (粘贴)。



影像文件被复制到 [Documents] (文档)(Windows XP 为 [My Documents] (我的文档))文件夹 中。

• 当复制目的地文件夹中有相同文件名称的影像存在时,会出现覆写确认信息。当用新的影像覆写现有的影像时,原来的文件数据会被删除。若要将影像文件复制到电脑而不覆盖原文件,请将文件名称变更为其它名称,然后复制影像文件。但是请注意,如果变更文件名称(第109页),可能无法以本相机播放该影像。

对于 Windows 2000

将相机连接到电脑后,双击 [My Computer] (我的电脑) → [Removable Disk] (可移动磁盘)。然后从步骤 4 执行操作。

将存储在电脑上的影像文件复制到 "Memory Stick Duo"后用相机观看

本节以使用 Windows 电脑的操作为例进行说明。

当复制到电脑的影像文件不再存在于 "Memory Stick Duo"中时,您可以用 "Picture Motion Browser"将影像文 件导出(复制)到相机,以便再次用相 机观看该影像。

- 根据影像尺寸的不同,您可能无法播放某些影像。
- 如果影像文件被电脑处理过或是使用其它相机拍摄的影像,Sony不保证这些影像文件能够在本相机上正常播放。
- 1 将相机连接到电脑并启动 "Picture Motion Browser" (第 102、103 页)。
- 2 在主窗口上选择要导出的静止影像。
- 3 从 [操纵] 菜单选择 [用外部程序 打开] → [图像导出工具]。
- 4 之后,按照画面上的说明将影像文件 导出到"Memory Stick Duo"。
 - 有关 "Picture Motion Browser" 的详细说明,请参见"PMB指南"。

不使用 "Picture Motion Browser" 将影像导出到相机时

- 用如下步骤复制的影像无法使用日期视窗播放、以人脸筛选,并且无法注册到收藏夹。 在相机上使用文件夹视窗播放这些影像(第63页)。
- 如果用相机设定的文件名没有被改变, 跳过 步骤 ① 和 ②。
- ① 右击影像文件, 然后点击 [Rename] (重新命名)。
- ② 将文件名称变更为"DSCO□□□□"。在□□□□ 处输入一个0001至9999之间的数字。
- 如果出现覆写确认信息,请输入一个不同的数字。
- 根据电脑设定的不同,可能会显示扩展名。 静止影像的扩展名是 JPG,而活动影像的扩展名则是 MPG。请勿变更扩展名。
- ③ 右击影像文件, 然后点击 [Copy] (复制)。
- ② 双击 [Computer] (电脑) (在
 Windows XP/2000 中为 [My Computer]
 (我的电脑)) 中的 [Removable
 Disk] (可移动磁盘) 或
 [SonyMemoryStick]。
- ⑤ 右击 [DCIM] 文件夹中的 [□□□MSDCF] 文件夹,并点击 [Paste] (粘贴)。
 - □□□代表100至999范围中的任意数字。
- 当 "Memory Stick Duo"中没有文件夹时, 先用相机创建一个文件夹 (第81页), 然 后复制影像文件。

使用 "Music Transfer" (附件)

您可以用 CD-ROM (附件)中的 "Music Transfer"将出厂预设音乐文件改变为所需的音乐文件。您还可以随时删除或添加这些文件。

使用 "Music Transfer" 添加/改变音乐

下列为可以使用 "Music Transfer"进行传输的音乐格式:

- 电脑硬盘驱动器中存储的 MP3 文件
- CD 上的音乐
- 本相机中保存的预设音乐
- 1 触按 [HOME] 以显示 HOME 画面。
- 2 触按⑤(幻灯片播放),然后触按 [□音乐工具]。
- **3** 触按 [下载音乐]。 出现"连接至电脑"信息。
- 4 在相机和您的电脑之间建立 USB 连接。
- 5 启动 "Music Transfer"。
- 6 按照画面上的指示添加/改变音乐 文件。

- 要将相机上的音乐恢复为出厂预设音 乐时:
- ① 在步骤 3 中执行 [格式化音乐]。
- ② 在 "Music Transfer" 上执行 [恢复默认值]。

所有音乐文件都会返回到预设音乐,并且 [幻灯片播放] 菜单中的 [音乐] 被设定 为 [关]。

- 可以使用[初始化](第84页)将音乐文件 重设为预设音乐,但是,其它设置也会被重设。
- 有关使用 "Music Transfer" 的详细说明,请参见 "Music Transfer"中的在线帮助。

使用 Macintosh 电脑

您可以将影像复制到 Macintosh 电脑。

• "Picture Motion Browser"与 Macintosh 电 脑不兼容。

推荐的电脑环境

建议连接至本相机的电脑为如下环境。

复制影像用推荐环境

操作系统 (预先安装): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1至v10.5)

USB 插孔:标准提供

使用"Music Transfer"时的推荐环境

操作系统 (预先安装): Mac OS X (v10.3 至 v10.5)

CPU: iMac、eMac、iBook、PowerBook、 Power Mac G3/G4/G5 系列、Mac mini

内存: 64 MB 或以上 (建议 128 MB 或以上)

硬盘: 安装所需磁盘空间—大约 250 MB

关于将相机连接到电脑的注意事项

- 不能确保上述所有推荐的电脑环境下的操作。
- 如果同时将两个或两个以上的 USB 设备连接 到单台电脑上,根据您所使用的 USB 设备的 类型,某些设备 (包括本相机在内)可能无 法操作。

- 使用 USB 集线器时,不能确保正常操作。
- 由于本相机与Hi-Speed USB兼容(对应 USB 2.0),使用与Hi-Speed USB兼容(对应 USB 2.0)的USB接口连接相机可以进行高 级传输(高速传输)。
- 当连接电脑时,有四种 USB 连接模式:[自动](默认设置)、[Mass Storage]、[PictBridge]和 [PTP/MTP]模式。本节以[自动]和 [Mass Storage]为例进行说明。有关 [PictBridge]和 [PTP/MTP]的详细说明,参见第 87 页。
- 当您的电脑从暂停或休眠模式恢复时,本相机与电脑间的通信可能无法同时恢复。

复制并在电脑上观看影像

▲ 准备相机和 Macintosh 电脑。

执行与第 103 页上 "准备相机和电脑"中所述的相同步骤。

2 使用多用途端子用电缆将相机连接到电脑。

执行与第 103 页上 "将相机连接到 电脑"中所述的相同步骤。

3 复制影像文件到 Macintosh 电脑。

- ①双击新认知的图标 → [DCIM] → 存储有想要复制的影像的文件夹。
- ②将影像文件拖放至硬盘图标。 影像文件被复制到硬盘上。
- 有关影像的存储目的地和文件名的详细说明,请参见第 106 页。

4 在电脑上观看影像。

双击硬盘图标 → 包含复制文件的文件夹中所需的影像文件,打开该影像文件。

要卸除 USB 连接

执行下列操作前,请先将驱动器图标或 "Memory Stick Duo"图标拖放到 "Trash"图标上,否则相机与电脑的连接会断开。

- 卸除多功能连接线。
- 取出 "Memory Stick Duo"。
- 从内部存储器复制影像后,在相机中插入 "Memory Stick Duo"。
- 关闭相机。

使用 "Music Transfer" 添加/改变音乐

您可以将出厂预设音乐文件改变为所需 的音乐文件。您还可以随时删除或添加 这些文件。

下列为可以使用 "Music Transfer"进行传输的音乐格式:

- 电脑硬盘驱动器中存储的 MP3 文件
- CD 上的音乐
- 本相机中保存的预设音乐

若要安装 "Music Transfer"

- 安装 "Music Transfer"之前请关闭所有其 它应用程序软件。
- 安装时,需要以管理员登录。
- ① 接通 Macintosh 电脑电源, 然后将 CD-ROM (附件) 插入 CD-ROM 驱动器。
- ② 双击 (SONYPICTUTIL)。
- ③ 双击 [Mac] 文件夹中的 [MusicTransfer.pkg] 文件。 开始安装软件。

要添加/改变音乐文件时

参见第 110 页上的 "使用 "Music Transfer" 添加 / 改变音乐"。

技术支持

可以在 Sony 客户支持网站上查询到有 关本产品的附加信息和常见问题解 答。

http://www.sony.net/

浏览 "Cyber-shot 进阶指南"

当您安装 "Cyber-shot 手册"时, "Cyber-shot 进阶指南"也被安装。 "Cyber-shot 进阶指南"详细介绍如何 使用相机和选购附件。

在Windows 上浏览

双击桌面上的。 (Step-up Guide)。若要从开始菜单访问 "Step-up Guide",单击 [Start] (开始) → [All Programs] (所有程序) (在 Windows 2000中为 [Programs] (程序)) → [Sony Picture Utility] → [Step-up Guide]。

在 Macintosh 上浏览

- 1 将 [stepupguide] 文件夹中的 [stepupguide] 文件夹复制到电脑。
- 2 依次选择存储在 CD-ROM (附件)中的 [stepupguide]、[language]以及 [CS]文件夹,并将 [CS]文件夹中的所有文件复制到已在步骤 1中复制到电脑的 [stepupguide]文件夹中的 [img]文件夹。(用 [CS]文件夹的文件覆盖 [img]文件夹中的文件。)
- 3 完成复制后,双击 [stepupguide] 文件夹中的 "stepupguide.hqx"以 解压缩,然后双击生成的文件 "stepupguide"。
 - 如果没有安装 HQX 文件用解压缩工具, 请 安装 Stuffit Expander。



当打印以 [16:9] 模式拍摄的影像时,影像两端可能会被切除,因此打印前请务必加以确认 (第 129 页)。

使用 PictBridge 兼容的打印机直接打印 (第 115 页)



您可以将相机直接连接到 PictBridge 兼容的打印机打印影像。

使用 "Memory Stick" 兼容的打印机直接打印



您可以使用"Memory Stick"兼容的打印机打印影像。 详细说明请参见打印机附带的使用说明书。

使用电脑打印



您可以用附带的"Picture Motion Browser"软件将影像复制到电脑并进行打印。

您可以在影像中插入日期并打印影像。

在店铺打印 (第118页)



您可以将含有用本相机拍摄的影像的 "Memory Stick Duo" 带到照片冲洗店打印。您可以预先在想要打印的影像上标注 DPOF (打印命令) 标记。

打川静止影

使用 PictBridge 兼容的打印机直接打印影像

即使没有电脑,您仍然可以将相机直接 连接到 PictBridge 兼容的打印机,打印 用相机拍摄的影像。

PictBridge

- "PictBridge"基于 CIPA 标准。(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- 不能打印活动影像。
- 如果相机液晶屏上/ 指示闪烁 (出错通知),请检查连接的打印机。

第1阶段: 准备相机

准备相机,用多功能连接线将其连接到 打印机上。当 [USB 连接]设定为 [自动]时,连接时相机会自动识别某些打印机。这种情况下,请略过第1阶段。

- 建议使用充足电的电池,以防止打印途中断电。
- $oldsymbol{1}$ 触按 [HOME] 以显示 HOME 画面。
- 2 触按☎ (设置),然后触按 [qT 主 机设置]。
- 3 在 [主机设置 2] 中触按 [USB 连接]。
- **4** 触按 [PictBridge]。 USB 模式即被设定。

第2阶段: 将相机连接到打印 机

1 连接相机到打印机。



2 打开打印机电源,然后按▶ (播放) 按钮。

完成连接后,会出现 🔏 指示。



相机被设为播放模式。

第3阶段:选择想要打印的影像

- 1 触按 [MENU] 以显示菜单。
- 2 触按 ▲/▼ 显示• (打印), 然后触按• (打印)。
- 3 触按想要的项目。

当您选择 [这个影像] 时 您可以打印所选影像。前往第 4 阶段。

当您选择 「多个影像〕时

您可以打印多个所选影像。


- ① 触按想要打印的影像。
 - ✔ 标记出现在选择的影像上。
- ② 触按(→)。
- ③ 触按 [确定]。

当您选择 [文件夹内全部]、[日期 范围中的全部影像]和 [收藏夹内全 部]时

触按 [确定], 然后前往第4阶段。

第4阶段: 打印

1 触按所需设置项目进行打印设置。



[数量]

选择指定影像的要打印的份数。

• 根据影像数目的不同,可能无法在一张 纸上安排指定数目的影像。

[版面]

选择您想要在一张纸上并排打印的影像数目。

[大寸]

选择打印纸张的尺寸。

[日期]

选择 [日期和时间] 或 [日期] 以 在影像上插入日期和时间。

• 选择 [日期] 时,日期会以您选择的顺序插入 (第92页)。根据打印机的不同,可能无法利用本功能。

2 触按 [确定]。

影像会被打印出来。

• 当画面上出现 (PictBridge 连接中)指示期间,请勿卸除多功能连接线。



€ (PictBridge 连接中) 指示

第5阶段: 完成打印

确认画面已返回第2阶段,然后断开多 用途端子用电缆与相机的连接。

在店铺打印

您可以将含有用本相机拍摄的影像的 "Memory Stick Duo"带到照片冲洗店

打印。如果店铺支持对应 DPOF 的照片打 印服务, 您可以预先给影像添加

DPOF(打印命令)标记,这样就没有必 要在店铺打印时重新选择了。

• 您不能在打印店直接从相机打印存储在内部 存储器中的影像。请将影像复制到"Memory Stick Duo", 然后将"Memory Stick Duo" 带到打印店。

何谓 DPOF?

DPOF (Digital Print Order Format) (数字打印命令格式) 是一种功能可以 让您在之后想要打印的"Memory Stick Duo"中的影像上添加**npn**f(打印命令) 标记的功能。

- 您也可以使用对应 DPOF (Digital Print Order Format) (数字打印命令格式) 标准 的打印机或 PictBridge 兼容的打印机打印 带有NPNF(打印命令)标记的影像。
- 不能在活动影像上标记。
- 最多可为 999 幅影像添加 DPOF (打印命令) 标记。

将 "Memory Stick Duo" 带到店铺时

- 与照片冲洗店联系, 确认他们处理哪种类型 的 "Memory Stick Duo"。
- 如果您所利用的照片冲洗店不能处理 "Memory Stick Duo",将想要打印的影像 复制到 CD-R 等其它媒体上, 然后将该媒体 带到店里去。
- 请务必随之携带 Memory Stick Duo 适配器。
- 将影像数据带到冲洗店之前, 请务必将数据 复制 (备份) 到磁盘上。
- 您无法设定打印数目。
- 当您想要在影像上添加日期时, 请向照片冲 洗店咨询。

标记所选影像

▶ (播放) 按钮



- 1 按 (播放)按钮。
- 2 显示想要打印的影像。
- 3 触按「MENU」以显示菜单。
- 4 触按 [DPOF] 并触按 □PO (这个影 像)。

DPOF (打印命令) 标记被添加到影像 F.



若要删除标记

选择您想要解除标记的影像, 然后重复

选择并标记影像

- 1 在以单幅影像模式或索引模式显示影像期间触按 [MENU]。
- 2 触按 [DPOF] 并触按 ^{DPO} (多个影像)。
- 3 触按要标记的影像。
 - ✓标记被添加到所选影像上。

单幅影像



索引显示



- 4 触按 → 。
- 5 触按 [确定]。

DPOF标记出现在液晶屏上。

触按索引画面上的 可返回单幅影像模式。

若要取消选择

在步骤 5 中触按 「退出] 或 「BACK]。

若要删除标记

触按想要删除标记的影像。

一次性为多幅影像添加/删除 DPOF 标记

- 1 在以索引模式显示影像期间触按 「MENU」。
- 2 触按 [DPOF], 然后触按 [选择文件夹内全部]/[清除文件夹内全部]、[设定日期范围中的全部]/[删除日期范围中的全部]、[设定此组内全部]/[删除收藏夹内全部]中的所需项目。
 - 根据所选观看模式的不同,显示项目各异。
- 3 触按 [确定]。

若要取消选择

若要取消,在步骤 3 中触按 [退出]或 [BACK]。



如果您使用相机时遇到问题,请试着按下面的方法解决。

- **1 检查第 121 至 131 页上的项目。** 如果诸如 "C/E: □□: □□" 的代码出现在画面上,请参见第 132 页。
- ② 取出电池,等待大约一分钟后重新插入电池,然后打开电源。
- 3 对设置进行初始化 (第84页)。
- 向您的 Sony 经销商或当地授权的 Sony 维修站咨询。

当您将相机送出修理时,表明您同意内部存储器的内容、音乐文件可能会被检查,望 予以理解。

单击下列项目之一可跳到解释症状和原因或相应的解决措施的页次。

电池和电源	121	内部存储器	128
拍摄静止影像/活动影像	122	打印	129
观看影像	125	PictBridge 兼容的打印机	129
删除	126	触控面板	130
电脑	126	其它	131
"Memory Stick Duo"	128		

电池和电源

无法装入电池。

• 正确装入电池以推动电池退出杆。

无法打开相机电源。

- 将电池装入相机后,可能需要少许时间对相机供电。
- 正确装入电池。
- 电池已经放完电。装入充足电的电池。
- 电池寿命已尽 (第139页)。请更换新的电池。
- 请使用推荐的电池。

电源突然关闭。

- 如果电源接通时大约三分钟没有操作相机,相机会自动关闭电源以免消耗电池电量。 再次接通相机电源。
- 电池寿命已尽 (第139页)。请更换新的电池。

剩余电量指示不正确。

- 在极热或极冷的地方使用相机时会发生该现象。
- 剩余电量指示和实际剩余电池电量之间发生了偏差。将电池完全放电后重新充电,使显示恢复正常。
- 电池已经放完电。装入充足电的电池。
- 电池寿命已尽 (第139页)。请更换新的电池。

无法给电池充电。

• 无法使用交流适配器 (非附件)给电池充电。请使用电池充电器给电池充电。

拍摄静止影像 / 活动影像

无法拍摄影像。

- •检查内部存储器或 "Memory Stick Duo"的剩余容量。如果其容量已满,进行下列操作之一:
 - 删除不需要的影像 (第35页)。
 - 更换 "Memory Stick Duo"。
- 当闪光灯充电时,不能拍摄影像。
- 当拍摄静止影像时,将拍摄模式设定为比以外的模式。
- 当拍摄活动影像时,将拍摄模式设定为 111。
- •记录活动影像时影像尺寸被设置为「640(精细)]。进行下列操作之一:
 - 将影像尺寸设为「640 (精细)]以外。
 - 插入 "Memory Stick PRO Duo"。

笑脸快门功能不工作。

- 如果没有检测到笑脸,不会拍摄影像。
- •完全按下快门按钮 (第44页)。
- 「笑脸演示模式」设定为「开」。将「笑脸演示模式」设置为「关」(第86页)。

画面上不显示被摄体。

•相机设定为播放模式。按▶ (播放)按钮切换为拍摄模式 (第29页)。

防抖功能不工作。

- 当显示中出现() 时, 防抖功能不工作。
- 拍摄夜景时, 防抖功能可能无法正常工作。
- 半按快门按钮后拍摄:请不要突然地完全按下快门。

记录花费的时间长。

- •启动了 NR 低速快门功能 (第17页)。这不是故障。
- [DRO] 设置为 [DRO plus] (第61页)。这不是故障。

影像对焦不清。

- •被摄体过近。拍摄时,请确保相机镜头到被摄体的距离大于最短拍摄距离(距离镜头约8厘米(W)或80厘米(T))。或者设定为▼Q(近距离对焦开启)模式,并在W侧时距离主体约1至20厘米的位置拍摄(第28页)。
- 拍摄静止影像时,在场景选择中选择了→(夜景)模式或→(风景)模式或→(烟火)模式。
- 选择了半手动功能。请选择自动对焦模式 (第 46 页)。
- •参阅第 48 页上的"如果被摄体不对焦"。

变焦不工作。

- 在★Q(近距离对焦开启)模式下无法使用光学变焦。
- 拍摄活动影像时,无法使用数字变焦。
- •根据影像尺寸,可能无法使用智慧式变焦 (第90页)。
- 当笑脸快门处于待机状态时,无法改变变焦倍数。

闪光灯不工作。

- 闪光灯设定为②(强制闪光关闭)(第28页)。
- 以下情况时,不能使用闪光灯:
- 「拍摄模式〕设定为「连拍」或阶段曝光 (第55页)。
- 在场景选择中选择了**so** (高感光度)模式或 ▶ (夜景)模式或 ※ (烟火)模式 (第 43 页)。
- 拍摄活动影像。
- 在【Q(近距离对焦开启)模式下或当场景选择模式设定为▲ (风景)、产 (海滩)、
 - ③ (雪景)、

 (水中) 或膏(高速快门)时,将闪光灯设定为ዿ(强制打开闪光)
 (第 28 页)。

使用闪光灯拍摄时影像中出现模糊的白色圆点。

空气中的颗粒 (灰尘、花粉等)反射了闪光光线并出现在影像中。这不是故障 (第14页)。

特写拍摄功能 (微距/近距离对焦开启)不工作。

- •在场景选择中选择了▲(风景)模式、(夜景)模式或※(烟火)模式(第43页)。
- 在场景选择中选择了❸(笑脸快门)模式时,¶Q(近距离对焦开启)模式拍摄无效。
- ●当冼择√Q(近距离对焦开启)模式时,拍摄距离约为1至20厘米。

无法关闭微距拍摄。

• 没有强制关闭微距拍摄的功能。在**¶**IUTO (自动)模式下,即使在微距拍摄条件下,也可以进行远距拍摄。

LCD 液晶屏上不显示日期和时间。

• 在拍摄期间,不显示日期和时间。只有在播放时显示日期和时间。

无法在影像上插入日期。

•本相机不具有在影像上叠加日期的功能 (第129页)。通过使用 "Picture Motion Browser",可以打印或保存带有日期的影像 (第102页)。

持续半按住快门按钮时,F值和快门速度闪烁。

•曝光不正确。补正曝光 (第51页)。

屏幕太暗或太亮。

• 调节背景光的亮度 (第22页)。

影像太暗。

当拍摄被摄体时,光源位于被摄体后方。选择测光模式(第49页)或调节曝光 (第51页)。

影像太亮。

• 调节曝光 (第51页)。

影像的颜色不正确。

•将「色彩模式]设置为「标准](第61页)。

在拍摄很亮的被摄体时, 出现垂直条纹。

产生光斑溢出现象,影像上出现白色、黑色、红色、紫色或其它颜色的条纹。这个现象并非故障。

在黑暗的地方观看画面时,影像中出现噪点。

相机在光量少的环境中会暂时调亮影像,以增加画面的可见度。对于所记录的影像没有影响。

被摄体的眼睛发红。

- •将「红眼减弱]设定为[自动]或[开](第60页)。
- 使用闪光灯在闪光范围的距离内拍摄被摄体。
- 增加室内亮度并拍摄被摄体。
- 使用「红眼校正」(第69页)加工影像。

画面上持续显示小点。

• 这不是故障。不会记录这些小点 (第2页)。

不能连续拍摄影像。

- •内部存储器或 "Memory Stick Duo"已满。删除不需要的影像 (第35页)。
- 电池电量低下。装入已充电的电池。

相同影像被拍摄数次。

「拍摄模式〕设定为「连拍」。或者、「场景识别」设定为「高级」(第55、56页)。

观看影像

相机不能播放影像。

- •按▶ (播放) 按钮 (第29页)。
- 在您的电脑上变更过文件夹/文件名称 (第109页)。
- 如果影像文件被电脑处理过或是使用其它相机拍摄的影像,Sony不保证这些影像文件 能够在本相机上正常播放。
- 相机处于 USB 模式。卸除 USB 连接 (第 105 页)。
- 如果笑脸快门处于待机模式,则无法进行播放。通过完全按下快门按钮退出待机模式。
- 您可能无法播放存储在"Memory Stick Duo"上的某些由 Sony 早期型号相机拍摄的影像。以文件夹视窗播放这些影像 (第 63 页)。
- 这是由于未使用 "Picture Motion Browser" 将电脑上的影像复制到 "Memory Stick Duo" 所导致 (第109 页)。以文件夹视窗播放这些影像 (第63 页)。

不显示日期和时间。

 [显示设置] 设定为 [简单] 或 [只有影像]。触按 [DISP] 将 [显示设置] 设定 为 [普通] (第21页)。

播放刚开始时影像粗糙。

• 由于影像处理的关系,可能发生该现象。这不是故障。

画面的左侧和右侧显示为黑色。

「自动定向」设置为「开」(第91页)。

不再显示按钮和图标。

- 如果您在拍摄期间触按液晶屏的右上方,按钮和图标会暂时消失。从液晶屏上移开手 指时,按钮和图标将会再现。
- [显示设置] 设置为 [只有影像]。触按 [DISP] 将 [显示设置] 设定为 [普通] 或 「简单] (第 21 页)。

在幻灯片播放期间听不到音乐。

- •用"Music Transfer"将音乐文件传输到相机 (第110页)。
- 确认音量设置和幻灯片播放设置正确 (第31页)。

电视画面上不显示影像。

- 检查 [视频输出],查看相机的视频输出信号是否设定为电视的彩色制式 (第88页)。
- 检查连接是否正确 (第94页)。
- 如果多功能连接线的 USB 连接器连接到另一台设备上,请断开连接 (第 105 页)。
- 您试图在 HD(1080i) 输出期间播放活动影像。无法以高清晰度的影像质量观看活动影像。将 [COMPONENT] 设置为 [SD] (第 87 页)。

删除

无法删除影像。

•取消保护 (第74页)。

电脑

不知道电脑的操作系统是否与相机兼容。

• 有关 Windows, 查看第 99 页上的 "推荐的电脑环境", 有关 Macintosh, 查看第 111 页。

设有 "Memory Stick"插槽的电脑不识别 "Memory Stick PRO Duo"。

- 查看电脑和 Memory Stick 读写器是否支持"Memory Stick PRO Duo"。使用由 Sony 以 外的厂商生产的电脑和 Memory Stick 读写器的用户应该与相应厂家联系。
- •如果"Memory Stick PRO Duo"不受支持,则将相机连接至电脑(第 103 和 111 页)。 电脑将识别"Memory Stick PRO Duo"。

电脑无法识别本相机。

- 打开相机。
- 当电池电量低下时,请装入已充电的电池或使用交流适配器(非附件)(第103页)。
- •将「USB连接]设置为「Mass Storage](第87页)。
- 使用多功能连接线 (附件) (第103页)。
- 将多功能连接线从电脑和相机双方卸除, 然后重新牢靠地接回去。
- 将除了相机、键盘和鼠标以外的所有设备从电脑的 USB 连接器卸除。
- 将相机直接连接到电脑, 而不经由 USB 集线器或其它装置 (第 103 页)。

无法复制影像。

- 进行 USB 连接,正确连接相机和电脑 (第 103 页)。
- 请遵照您的操作系统指定的复制程序 (第104和111页)。
- 使用由电脑格式化的 "Memory Stick Duo"拍摄影像时,可能无法将影像复制到电脑。请使用经本相机格式化的 "Memory Stick Duo"进行拍摄 (第81页)。

完成 USB 连接之后,"Picture Motion Browser"没有自动启动。

• 在电脑开启后进行 USB 连接 (第103页)。

无法在电脑上播放影像。

- •如果您正在使用 "Picture Motion Browser",请参阅 "PMB指南" (第 102 页)。
- 请向电脑或软件的制造商咨询。

您不知道如何使用 "Picture Motion Browser"。

• 参阅 "PMB 指南" (第 102 页)。

当在电脑上观看活动影像时,影像和声音因噪音中断。

• 正在直接从内部存储器或 "Memory Stick Duo"播放活动影像。将活动影像复制到电脑的硬盘,然后播放硬盘上的活动影像 (第103页)。

无法打印影像。

• 请参阅打印机的使用说明书。

影像一旦复制到电脑之后就不能在相机上观看。

- 将影像复制到相机可识别的文件夹, 例如 "101MSDCF" (第 106 页)。
- 按照正确的步骤进行操作 (第109页)。
- 未使用 "Picture Motion Browser" 复制的影像不会显示在日期视窗中。用文件夹视窗观看这些影像。

"Memory Stick Duo"

无法插入 "Memory Stick Duo"。

• 以正确的方向插入。

错误地格式化了 "Memory Stick Duo"。

• "Memory Stick Duo"上的所有数据都会因为格式化而被删除。数据无法复原。

内部存储器

无法使用内部存储器播放或拍摄影像。

•相机内插有 "Memory Stick Duo"。将其取出。

无法将存储在内部存储器中的数据复制到 "Memory Stick Duo"。

• "Memory Stick Duo"已满。复制到容量充足的 "Memory Stick Duo"。

无法将 "Memory Stick Duo"或电脑上的数据复制到内部存储器。

• 无法利用该功能。

打印

请连同下述项目一起参见 "PictBridge 兼容的打印机"。

打印影像时两端被切除。

- 根据您的打印机种类,影像的所有边缘可能会被切除。特别是当您打印以[16:9]影像尺寸拍摄的影像时,影像左右两端可能会被切除。
- 当使用您的打印机打印影像时,请取消修整或无边缘设置。请向打印机制造商咨询打印机是否提供这些功能。
- 当在数码冲印店打印影像时,请询问该店是否能够不切除两端打印影像。

无法打印插入日期的影像。

- 使用 "Picture Motion Browser" 可打印带有日期的影像 (第102页)。
- 本相机不具有在影像上叠加日期的功能。然而,由于使用本相机拍摄的影像包含拍摄 日期的信息,如果打印机或软件能够识别 Exif 信息,您能够在影像上添加日期打印 影像。有关 Exif 信息的兼容性,请向打印机或软件的制造商咨询。
- 如果利用照片冲印服务, 请要求在影像上重叠打印日期。

PictBridge 兼容的打印机

无法建立连接。

- 相机不能直接连接到不对应 PictBridge 标准的打印机上。请向打印机制造商咨询打印机是否对应 PictBridge 标准。
- 确认打印机已经开启而且可以连接相机。
- 将「USB 连接]设置为「PictBridge」(第87页)。
- 卸除并重新连接多功能连接线。如果打印机上显示错误信息,请参阅打印机附带的使用说明书。

无法打印影像。

- 检查相机和打印机是否已经用多功能连接线连接好。
- •接通打印机电源。有关详细信息,请参阅随打印机附带的使用说明书。
- 如果在打印期间选择[退出],影像可能不会被打印出来。卸除并重新连接多功能连接线。如果仍然无法打印,卸除多功能连接线,关闭打印机之后再打开,然后再次连接多功能连接线。
- 无法打印活动影像。
- 用其它相机拍摄或用电脑修改过的影像可能无法打印。

打印被取消。

•确认您是否在□‰ (PictBridge 连接中)标记消失之前断开了多功能连接线。

不能在索引模式下插入日期或打印影像。

- 打印机不提供这些功能。请向打印机制造商咨询打印机是否提供这些功能。
- •根据打印机的不同, 在索引模式下可能无法插入日期。请向打印机制造商咨询。

在影像的日期插入部分打印 "---- -- --"。

• 该影像没有记录日期数据,因此不能插入日期。将 [日期] 设为 [关],并再次打印 影像 (第 116 页)。

不能选择打印尺寸。

• 请向打印机制造商咨询打印机是否能够提供您想要的打印尺寸。

不能以所选尺寸打印影像。

- 在将打印机连接到相机后使用不同尺寸的纸张时, 请拔下多功能连接线后重新连接。
- •相机的打印设置与打印机的设置不同。变更相机的设置(第 116 页)或打印机的设置。

在取消打印以后,不能操作相机。

由于打印机正在进行取消处理,请稍等片刻。根据打印机的不同,可能需要少许时间。

触控面板

不能正确或完全操作触控面板按钮。

- •执行「校准](第85页)。
- 「防水外套] 设置为 「开] (第85页)。

描绘笔操作的反应位置不正确。

•执行「校准](第85页)。

其它

从本机内部发出很大的爆裂声。

使用闪光灯拍照时,与普通灯泡一样,闪光灯有时有极少可能会由于温度的骤变造成灯罩的"裂化",并且由于闪光灯造型等原因可能同时伴有爆裂声,敬请注意。此爆裂声并非产品功能出现异常的表现,用户无需为此担心。如果您的机器出现该"裂化"现象,请您携带机器到就近的指定维修网点获得妥善处理。如有任何疑问,敬请拨打800免费咨询热线获得帮助。

无法重设文件序号。

• 更换记录媒体时,您无法用相机初始化文件序号。若要初始化文件序号,格式化 "Memory Stick Duo"或内部存储器 (第 81、83 页),然后初始化设置 (第 84 页)。但是,"Memory Stick Duo"或内部存储器上的数据将被删除,包括日期在内的所有设置将被初始化。

镜头蒙上水气。

•发生湿气凝聚。关闭相机电源,将其放置一小时后再使用。

当长时间使用时,相机会变热。

• 这不是故障。

当接通相机电源时出现时钟设定画面。

- •重新设定日期和时间 (第92页)。
- 内部备用充电电池已完全放电。插入已充电的电池,并在电源关闭的状态下放置 24 小时以上。

想要改变日期或时间。

• 重新设定日期和时间 (第92页)。

警告指示和信息

自检显示

如果出现以一个字母开头的代码,表示相机的自检显示功能在工作。根据相机的状态不同,最后两位数字 (以□□ 显示)会有所不同。

如果多次尝试下述的解决措施仍无法解 决故障,相机可能需要修理。

请联系 Sony 经销商或当地授权的 Sony 维修站。

C:32: \(\pi \)

相机的硬件出现故障。关闭并重新接通电源。

C:13:

- •相机无法在 "Memory Stick Duo" 中读写数据。试着关闭相机电源后重 新接通电源,或取出和插入 "Memory Stick Duo"数次。
- 内部存储器发生了格式错误,或插入 了未格式化的 "Memory Stick Duo"。格式化内部存储器或 "Memory Stick Duo" (第81、83 页)。
- 所插入的 "Memory Stick Duo" 无 法用于本相机,或数据已损坏。插入 一个新的"Memory Stick Duo"。

C:61:

C:62:□□

C:91:

• 相机发生了故障。对相机进行初始化 (第 84 页),然后重新接通电源。

信息

如果出现下述信息,请遵照指示操作。



• 电池电量低下。立即给电池充电。根据使用状况或电池类型的不同,即使电池还有 5 到 10 分钟的剩余时间,指示有可能闪烁。

只能使用兼容电池

所插入的电池不是 NP-BD1 (附件) / NP-FD1 (非附件) 电池。

系统出错

• 关闭电源, 然后重新打开。

内部存储器出错

• 关闭电源, 然后重新打开。

重新插入 Memory Stick

- •正确插入 "Memory Stick Duo"。
- 所插入的 "Memory Stick Duo" 不能 用于本相机 (第 137 页)。
- "Memory Stick Duo"已经损坏。
- "Memory Stick Duo"的端子部分脏了。

Memory Stick 类型出错

• 所插入的 "Memory Stick Duo"不 能用于本相机 (第137页)。

无法访问 Memory Stick 禁止访问

· 您正在使用带有访问控制功能的 "Memory Stick Duo"。

Memory Stick 格式化出错 内部存储器格式化出错

• 重新对媒体进行格式化 (第81、83页)。

Memory Stick 锁定

• 正在使用设有写保护开关的 "Memory Stick Duo",并且开关设于 LOCK 位置。将开关设于记录位置。

内部存储器中没有记忆空间 Memory Stick 中没有记忆空间

•删除不需要的影像或文件 (第35页)。

只读型存储器

•本相机不能在该 "Memory Stick Duo" 上记录或删除影像。

没有影像

- 内部存储器中没有记录可以播放的影像。
- "Memory Stick Duo"中没有记录可以播放的影像。
- 所选文件夹中不包含可在幻灯片播放中播放的文件。

文件夹出错

 "Memory Stick Duo"中已存在前三位数字相同的文件夹(例如: 123MSDCF和123ABCDE)。选择另一个文件夹,或创建一个新的文件夹(第81、82页)。

无法建立更多文件夹

• "Memory Stick Duo"中已经有名称的前三个数字为 "999"的文件夹存在。在此种情况下不能建立任何文件夹。

文件出错

在播放影像期间出错。如果影像文件被电脑处理过或是使用其它相机拍摄的影像,Sony不保证这些影像文件能够在本相机上正常播放。

只读型文件夹

 您选择了一个无法在相机上设定为记录文件夹的文件夹。选择其它文件夹 (第82页)。

文件保护

•解除保护 (第74页)。

影像尺寸过大

 您正在播放本相机不能播放的尺寸的 影像。

无效操作

在使用数字变焦或近距离对焦开启模式时,已触按了面板。在使用这些模式期间,您无法通过触按液晶屏进行对焦。

无法检测到需要润色的人脸

• 根据影像的不同,可能无法加工影像。

(料)(抖动警告指示)

• 可能因为光量不足造成相机晃动。使用闪光灯,打开防抖功能,或将相机安装在三脚架上固定相机。

不能使用 640 (精细)

• [640 (精细)] 尺寸的活动影像只能以 "Memory Stick PRO Duo"记录。插入 "Memory Stick PRO Duo"或者将影像尺寸设为 [640 (精细)]以外的尺寸。

微距模式无效

• 在当前设置下无法使用微距 (第 43 页)。

无法改变闪光设定

• 在当前设置下无法使用闪光灯 (第 43 页)。

变焦无效

•在《〇(近距离对焦开启)模式下拍摄时, [数字变焦]被设定为 [关]。或者, 当影像尺寸设定为 [10M]、[3:2(8M)]或 [16:9(7M)]时, 您正试图使用 [数字变焦]中的[智慧式变焦] (第90页)。

无法选择更多影像

- 当使用 [多个影像] 时,最多可选择 100 个文件。
- 当使用 [日期范围中的全部影像]、 [文件夹内全部] 或 [收藏夹内全 部] 时,最多可选择999个文件。
- •最多可将 999 个文件注册到收藏夹, 最多可为 999 个文件添加**DPOF** 或 **On**标记。 取消该冼择。

电池电力不足

• 在将记录在内部存储器中的影像复制 到 "Memory Stick Duo"时,请使 用充足电的电池。

打印机忙碌 纸张出错

没有纸张

墨水出错 墨水量很低

壶水重低低 没有墨水

• 检查打印机。

打印机出错

- 检查打印机。
- 检查要打印的影像是否已经损毁。

向打印机的数据传输可能尚未完成。 请勿卸除多功能连接线。

处理中…

 打印机正在取消当前的打印作业。到 此作业完了为止无法打印。根据打印 机的不同,此作业可能花费一些时 间。

音乐出错

- •删除音乐文件,或用正常的音乐文件 将其替换。
- 执行 [格式化音乐], 然后下载新的 音乐文件。

格式化音乐错误

•执行「格式化音乐]。

HD(1080i)输出期间无法执行操作

 当相机连接到高清晰度电视机时,某 些功能受到限制。

电视输出期间无法执行操作

• 当相机连接到电视机时,某些功能受到限制。

无法对动态影像文件执行操作

• 您选择了一个动态影像无法使用的功能。

无法对不支持的文件执行操作

如果影像文件已被电脑处理过或是使用其它相机拍摄的影像,将无法用本相机对这些影像文件进行处理和执行其它编辑功能。

使用 PictBridge 连接时无法执行操作

• 当相机连接到PictBridge兼容的打印 机时,某些功能受到限制。

恢复数据

正在恢复数据

•已在电脑上删除影像等时,相机恢复日期信息等。



• 影像数超过相机的日期管理能力。从日期视窗中删除影像。



您可以在电源为交流 $100\ V$ 到 $240\ V$ 、 $50/60\ Hz$ 范围内的任何国家或地区使用本相机、电池充电器(附件)和 AC-LS5K 交流适配器(非附件)。

•请勿使用电子变压器 (旅游变压器),因为这可能会引起故障。

关于 "Memory Stick Duo"

"Memory Stick Duo"是一种可以携带的小型 IC 记录媒体。本相机可以使用的"Memory Stick Duo"类型列于下表中。但是,不保证"Memory Stick Duo"的所有功能都能正常操作。

"Memory Stick"类型	记录 / 播放					
Memory Stick Duo (无 MagicGate 功能)	O* ¹					
Memory Stick Duo (有 MagicGate 功能)	O* ²					
MagicGate Memory Stick Duo	O*1*2					
Memory Stick PRO Duo	O*2*3					
Memory Stick PRO-HG Duo	O*2*3*4					

- *1不支持利用并行接口的高速数据传输。
- *² "Memory Stick Duo"、"MagicGate Memory Stick Duo"和 "Memory Stick PRO Duo" 具备 MagicGate 功能。MagicGate 是采用加 密技术的版权保护技术。需要 MagicGate 功 能的数据记录/播放不能在本相机上执行。
- *3可以录制 [640(精细)]尺寸的活动影像。
- *⁴本相机不支持 8 比特并行数据传输。它进行与 Memory Stick PRO Duo 相同的 4 比特并行数据传输。
- 本产品与 "Memory Stick Micro" ("M2") 兼容。"M2"是 "Memory Stick Micro"的 缩写。
- 不保证能够在本相机上使用以电脑格式化的 "Memory Stick Duo"。
- 数据读取 / 写入的速度会因为 "Memory Stick Duo"和所用设备的组合而有所不同。
- 读取或写入数据期间请勿取出 "Memory Stick Duo"。

- 下列情况时数据可能会损毁:
 - 进行读取或写入作业期间取出了"Memory Stick Duo"或关闭相机
 - 在有静电或电气杂讯的地方使用"Memory Stick Duo"
- 建议将重要的数据备份。
- 在备忘录区域书写时请不要用力按压。
- 请勿在"Memory Stick Duo"本身或 Memory Stick Duo 适配器上粘贴标签。
- 当携带或存放 "Memory Stick Duo"时,请 放在随其附带的盒子里。
- •请勿用手或金属物品触摸 "Memory Stick Duo"的端子部分。
- 请勿敲击、弯折或掉落 "Memory Stick Duo"。
- 请勿拆卸或改造 "Memory Stick Duo"。
- 请勿将 "Memory Stick Duo" 沾水。
- 请勿将 "Memory Stick Duo"放在小孩够得着的地方。小孩可能会误将其咽下。
- 请勿将 "Memory Stick Duo"以外的任何媒体插入"Memory Stick Duo"插槽。这样做将会导致故障。
- 不要在下列情况下使用或存放 "Memory Stick Duo":
 - 诸如停放在直射太阳光下的较热汽车内部 之类的高温场所
 - 曝露干直射太阳光下的场所
 - 潮湿场所或有腐蚀性物质的场所

有关使用 Memory Stick Duo 适配器 (非附件)的注意事项

- 要通过 "Memory Stick" 兼容设备使用 "Memory Stick Duo" 时,请务必将 "Memory Stick Duo" 插入 Memory Stick Duo 适配器。如果不使用 Memory Stick Duo 适配器就将 "Memory Stick Duo" 插入 "Memory Stick" 兼容设备中,可能无法将 其从设备中取出来。
- 将 "Memory Stick Duo" 插入 Memory Stick Duo 适配器时,务必要使 "Memory Stick Duo"朝向正确的方向插入,然后将其一直 插到底。不当插入可能会导致故障。
- 当在 "Memory Stick" 兼容设备上使用插入 Memory Stick Duo 适配器中的 "Memory Stick Duo" 时, 请务处以正确的朝向插入 Memory Stick Duo 适配器。请注意,不当的 使用可能会损坏设备。
- 请勿将没有安装 "Memory Stick Duo"的 Memory Stick Duo 适配器插入 "Memory Stick"兼容设备中。这可能会导致设备故 简。

有关使用 "Memory Stick PRO Duo" (非附件)的注意事项

已确认最大容量为 16 GB 的 "Memory Stick PRO Duo"可以在本相机上正常工作。

有关使用 "Memory Stick Micro" (非附件)的注意事项

- 要在本相机上使用 "Memory Stick Micro" 时,请务必将 "Memory Stick Micro" 插入与 Duo 尺寸相同的 "M2" 适配器内。如果使用与 Duo 尺寸相同的 "M2" 适配器就将 "Memory Stick Micro" 插入相机,您可能无法将其从相机中取出。
- 请勿将 "Memory Stick Micro" 放在小孩够得着的地方。小孩可能会误将其咽下。

关于电池

关于给电池充电

建议您在 10 ℃至 30 ℃的环境温度下对电池充电。在该温度范围外,可能无法为电池充足电。

有效地使用电池

- 在低温环境条件下电池的性能将降低。因此在寒冷场所,电池的使用时间会缩短。如下建议能够确保您更长时间地使用电池:
 - 将电池放入贴身的口袋里予以保暖,并在 即将开始拍摄之前插入相机。
- 如果频繁使用闪光灯或变焦,电池电量会较快耗尽。
- 建议您备有为预计拍摄时间二或三倍的备用电池,并在实际拍摄之前进行试拍。
- 请勿让电池淋水。电池不防水。
- 不要将电池放置在高温的场所,例如炎热的 车中,或者暴露于直射的阳光下。

如何存放电池

- 请将电池完全放电后,存放在阴凉干燥的地方。为了维持电池的性能,在存放期间,请至少每年给电池进行一次完全充电,然后在相机上完全用尽电力。
- 若要用尽电池电量, 让相机处于幻灯片播放 (第 31 页) 模式直到电源关闭为止。
- 为防止弄脏端子、引起短路等,携带和存放 电池时请务必使用附带的电池盒。

关于电池寿命

- 电池寿命是有限的。电池容量会随着时间的 经过和使用次数的增加而减少。如果每次充 电后电池使用时间明显缩短,大概是更换新 电池的时候。
- 根据每个电池的存放和操作状态以及使用环境的不同,其寿命有所不同。

兼容电池

- NP-BD1 (附件) 只能够用于与 D 类型兼容的 Cyber-shot 机型。无法在与 T 类型以及其它 电池类型兼容的 Cyber-shot 机型上使用 NP-BD1。
- 如果使用 NP-FD1 电池 (非附件),还会在电 池剩余电量指示后面出现分钟显示 (4777)60 分)。

关于电池充电器

关于电池充电器

- 只有D类型、T类型、R类型和E类型电池(没有其它类型)可以使用电池充电器(附件)充电。如果试图给指定类型以外的电池充电、这些电池可能会漏液、过热或爆炸,并有电击和烧伤等人身伤害的危险。
- 与本相机兼容的电池为 D 类型电池。附送电池为 NP-BD1 (D 类型)。
- 请将充了电的电池从电池充电器中取出。如果将充电后的电池放置在充电器中,电池寿命可能会缩短。
- 当 CHARGE 指示灯闪烁时,请取出充电中的电池,然后将同一电池重新插入电池充电器直到发出咔嚓声为止。当 CHARGE 指示灯再次闪烁时,可能表示电池错误或插入了指定类型以外的电池。请检查电池是否为指定的类型。如果电池为指定的类型,请取出电池,更换为新的电池或其它电池,并检查电池充电器是否正了工作。如果电池充电器正常工作,表明可能发生了电池错误。


关于 Cyber-shot Station

关于 Cyber-shot Station

Cyber-shot Station CSS-HD2 (非附件) 对应本相机。

使用 Cyber-shot Station (非附件) 可实现比附带的电池充电器更快的充电速度并能够轻松地连接电视机。


有关详细说明,请参阅随 Cyber-shot Station 附带的使用说明书。



用遥控器操作 Cyber-shot Station

当与本相机一起使用随 CSS-HD2 附带的遥控器时,可进行如下操作。

• 有关此处没有介绍的按钮的详细说明,请参阅随 Cyber-shot Station 附带的使用说明书。



- ① **幻灯片播放按钮:**显示幻灯片播放的设置画面(第31页)。虽然在触按相机上的**厅**按钮时显示的画面不同,但设置项目没有变化。
- ② MENU 按钮: 该按钮无效。
- ③ **◄/▶按钮:**显示上一个 / 下一个影像 (在单幅影像模式下) / 移动光标 (在索引模式下)。 ●按钮:切换到单幅影像模式 (在索引模式下)。
- ④ ▲按钮: 改变画面显示 (在单幅影像模式下) / 移动光标 (在索引模式下)。
- ⑤ HOME 按钮: 该按钮无效。
- ⑥ ▼按钮: 移动光标 (在索引模式下)。



Α	D	F
AF 锁定 48	单按 90	放射状模糊71
AE/AF 锁定指示 25, 48	单幅影像画面 29	防水外套85
AF 模式 90	打印 37, 76, 114	风景42
AF 域取景框 46	打印命令标记 118,76	复古71
AF 照明器 89	电池139	复制82
安装100	电池充电器 140	
_	定点测光 49	G
В	电脑 98	改变记录文件夹82
白炽灯58	复制影像 103,111	高感光度42
白平衡58	Macintosh 111	高速快门42
半接下 8	软件 100	格式化81,83
半手动47	推荐环境 99,111	格式化音乐110
曝光10	Windows 98	功能介绍84
曝光不足10	用相机观看存储在电脑	光圈10
曝光过度10	上的影像文件 109	光学变焦27,90
保护74	电视 94	观看菜单65
变焦27,30	电视形式 88	观看模式 63, 67
哗音84	电子变压器 136	观看影像 29
播放变焦 30	定点 AF	管理存储器81
BRK 55	定点测光十字框 49	广角变焦显示68
部分彩色70	DirectX 100	故障排除120
0	DISP	
C	低速同步 28	H
菜单	DP0F 76, 118	海滩42
观看65	DRO	HD(1080i)87
拍摄52	对焦 8, 26, 46	黑白62
项目39	多重 AF	HOME 画面36
菜单画面38	多重测光 49	红眼减弱60
操作系统 99,111	多个调整尺寸 72	红眼校正69
测光模式49	多功能接头 15, 94, 103, 115	画面
场景识别56	多功能连接线	改变显示21
场景选择42	94, 103, 115	指示16
产品检视15	多云 58	幻灯片播放31,37,68
程序自动41	_	活动影像模式41
触控面板	E	1
初始化 84	EV 51	100
COMPONENT 87		ISO10, 11, 50

索引

J 加工	Music Transfer (音乐传输)110,112	S SD
监控 .90 建立记录文件夹 .81 校准 .85 阶段曝光 .55 警告指示和信息 .132	内部存储器 23 内部存储器工具 83 NR 低速快厂 17 NTSC 88	删除
精确数字变焦90 近距离对焦开启28 JPG106	P 拍摄 活动影像26	闪光模式 28,52 生动 61 设置 37,84
K 快进/快倒 29 快门速度 10 扩展名 109 L Language Setting (语言设定) 93 LCD 液晶屏 21 连接 打印机 115	静止影像 24 拍摄菜单 52 拍摄模式 55 拍摄设置 62 拍摄设置 1 89 拍摄设置 2 91 PAL 88 PC 98 偏重中央测光 49 PictBridge 87,115 Picture Motion Browser	视频输出 88 时钟设置 92 十字线滤光镜 70 收藏夹 64 水中 42 水中白平衡 59 数字变焦 90 SteadyShot 62 索引画面 30 T 添加/删除收藏 66
电脑		
M Macintosh 电脑	强制打开闪光 28 强制闪光关闭 28 轻松拍摄 26,41	USB 连接
Mass Storage 87 "Memory Stick Duo" 137 Memory Stick 工具 81 描绘 72,78 描绘笔 78 模糊 .9 模糊掩蔽 .69 MPG 106 MTP .87	R 人脸检测 53 日光 58 日期 92 日期列表 65 日期视窗 63 柔和快照 42 柔焦 70 软件 100,102,110	W 89 网格线 89 文件夹视窗 63 微距 28 微笑化 71 文件储存目的地 106

文件夹
改变82
建立81
选择77
文件名称106
Windows 电脑 98
推荐环境99
X
像素12
笑脸检测54
笑脸检测灵敏度54
笑脸快门44
笑脸演示模式86
下载音乐110
修整69
选择文件夹77
雪景 42
Υ
烟火42
夜景42
夜景人像 42
荧光灯 1、2、358
影像尺寸12,27,52
影像文件储存目的地和文件
名称106
影像质量12
音量设置 29, 31, 77
音乐工具110
以人脸筛选65
鱼眼镜头70
7
-
在店铺打印 118
在海外使用本相机时 136
直方图 22
智慧式变焦
直接打印115 指示 16

中	心	Αŀ	٠	٠.							46
转	动										76
主	机	设	置	1							84
主	机	设	置	2							87
自	动	定	向								91
自	动	对	焦							8,	46
自	动	检	视								91
自	动	调	节								24
自	检	显	示							1	32
自	拍										27
棕	褐	色									61

有关许可注意事项

"C Library"、"Expat"和 "zlib"软件均随本相机提供。我们遵照软件版权所有者的许可协议提供该软件。根据这些软件程序版权所有者的要求,我们有义务告知用户下列事项。请阅读下列章节。

请阅读 CD-ROM 上 "License" 文件夹中的 "license1.pdf"。您可找到 "C Library"、"Expat" 和 "zlib" 软件的许可 (英语)。

关于 GNU GPL/LGPL 的适用软件

本相机中包含有符合下列 GNU General Public License (GNU 一般公共许可,在下文中称之为 "GPL")或 GNU Lesser General Public License (GNU 较宽松公共许可,在下文中称之为 "LGPL")规定的软件。该信息表示在附带的 GPL/LGPL 条款下.

该信息表示在附带的 GPL/LGPL 条款下, 您有权访问、修改以及重新发布这些软 件程序的源代码。

网上提供源代码。可通过下列 URL 下载源代码。

http://www.sony.net/Products/Linux/ 有关源代码的内容问题,请不要与我们 联系。

请阅读 CD-ROM 上 "License" 文件夹中的 "license2.pdf"。您可找到 "GPL" 和 "LGPL" 软件的许可 (英语)。若要浏览 PDF, 需要 Adobe Reader。如果您的电脑上未安装此软件,则可以从Adobe Systems 的网页上下载: http://www.adobe.com/

可以在我们的客户支持网站上查询到有关本产 品的补充信息和常见问题解答。

http://www.sony.net/